

manual

Paper shredder

Item: 19113

EN

DK

NO

SV

Use

- Start by placing the paper shredder over a container. Adjust the telescopic arm and make sure that the paper shredder is stable and properly placed.
- Set the switch on the paper shredder to "OFF".
- Connect the wall plug to an outlet.
- Remove all staples and paper clips before inserting the papers.
- Set the switch to "AUTO" and the paper shredder will start automatically when inserting paper.
- In case of a paper jam, set the switch to "REV". It will help to clear the jammed paper.
- When you're done, set the switch to "OFF".

Warning

- Keep loose clothing, long hair, jewellery etc. well away from the shredder opening.
- Never place your fingers in the shredder opening.
- Keep children and pets away from the appliance.
- The paper shredder has overheating protection. In case of overheated motor, the paper shredder will automatically turn off. In this case, remove the wall plug and wait until the paper shredder has cooled down to room temperature.

Specifications

Power:	230 V
Security level:	II
Cutting process:	6 mm strips
Working width:	217 mm
Cutting capacity:	6 sheets (80 g/m ²)
Adjustable width:	280-410 mm

Anvendelse

- Start med at placere makulatorens over en papirkurv. Juster teleskoparmen, og sørg for, at makulatorens står stabilt og er korrekt placeret.
- Sørg for, at kontakten på makulatorens er indstillet til "OFF".
- Sæt stikket i en stikkontakt.
- Fjern alle papirklips og hæfteklammer, før du sætter papir i makulatorens.
- Indstil kontakten på makulatorens til "AUTO". Makulatorens vil så starte automatisk, når der sættes papir i åbningen.
- Hvis papiret sætter sig fast, skal kontakten indstilles til "REV". Papiret vil da komme ud af makulatorens.
- Når du er færdig, skal du indstille kontakten til "OFF".

Advarsel

- Løse beklædningsgenstande, langt hår og smykker skal holdes på afstand af makulatorens åbning.
- Sæt aldrig fingrene i makulatorens.
- Vær opmærksom på, at børn og dyr ikke må opholde sig i nærheden af makulatorens.
- Makulatorens har indbygget beskyttelse mod overophedning. Hvis motoren bliver overophedet, vil den automatisk slukkes. Hvis det sker, skal du fjerne stikket fra stikkontakten og vente på, at makulatorens køler af og nærmer sig stuetemperatur.

Specifikationer

Strømforsyning:	230 V
Sikkerhedsklasse:	II
Skærtype:	6 mm-strimler
Maksimal bredde:	217 mm
Kapacitet:	6 ark (80 g/m ²)
Justerbar bredde:	280-410 mm

Bruk

- Begynn med å plassere makuleringsmaskinen over en papirkurv. Juster teleskoparmen og sørg for at makuleringsmaskinen står stabilt og er korrekt plassert.
- Sett bryteren på makuleringsmaskinen til "OFF".
- Koble strømledningen til en stikkontakt.
- Fjern alle binderser og stifter før du mater makuleringsmaskinen med papir.
- Sett bryteren på makuleringsmaskinen til "AUTO". Makuleringsmaskinen vil nå starte automatisk når den mates med papir.
- Hvis papiret henger seg opp, skyver du bryteren til "REV". Dette bidrar til å løse opp papiret som har kilt seg fast.
- Når du er ferdig, skyver du bryteren til "OFF".

Advarsel

- Hold løse klær, langt hår og smykker osv. på trygg avstand fra åpningen på makuleringsmaskinen.
- Du må aldri stikke fingre inn i makuleringsmaskinen.
- Sørg for at barn og dyr ikke oppholder seg i nærheten av makuleringsmaskinen.
- Makuleringsmaskinen har innebygd beskyttelse mot overoppheting. Hvis motoren blir overopphetet, slår den seg av automatisk. Hvis dette skulle skje, trekker du ut ledningen og venter til makuleringsmaskinen har kjølt seg ned til romtemperatur.

Spesifikasjoner

Strømforsyning:	230 V
Sikkerhetsklasse:	II
Skjærtype:	Strimel på 6 mm
Maksimal bredde:	217 mm
Kapasitet:	6 ark (80 g/m ²)
Justerbar bredde:	280-410 mm

Användning

- Börja med att placera dokumentförstöraren över en papperskorg. Justera teleskoparmen och se till att dokumentförstöraren står stabilt och är korrekt placerad.
- Skjut switchen på dokumentförstöraren till "OFF".
- Anslut elkontakten till ett vägguttag.
- Ta bort alla gem och häftklamrar innan du mater dokumentförstöraren med papper.
- Skjut switchen på dokumentförstöraren till "AUTO". Dokumentförstöraren kommer då att startas automatiskt när den matas med papper.
- Om papperstrassel skulle uppstå, skjut switchen till "REV". Det kommer hjälpa att resa ut papperstrasset.
- När du är klar, skjut switchen till "OFF".

Varning

- Håll lösa kläder, långt hår och smycken etc. på avstånd från dokumentförstörarens öppning.
- Stoppa aldrig ner fingrar i dokumentförstöraren.
- Se till att inget barn eller djur är i nærheten av dokumentförstöraren.
- Dokumentförstöraren har inbyggt överhettningsskydd. Om motorn skulle överhettas så stänger den av sig automatiskt. Om det händer, dra ur elkontakten och vänta till dess att dokumentförstöraren svalnat till rumtemperatur.

Specifikationer

Strömförsörjning:	230 V
Säkerhetsklass:	II
Skärtyp:	6 mm-strimlor
Maxbredd:	217 mm
Kapacitet:	6 ark (80 g/m ²)
Ställbar bredd:	280-410 mm

2015-12-12

