

# manual

---

## Magnifying lamp

Item: 22027

EN

NO

SV


[www.ledsavers.com](http://www.ledsavers.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2017-06-22



Ledsavers®

## Operation

Connect the power adapter to the connector at the rear of the base and plug it into a wall outlet.

Switch the lamp on by touching the power symbol  on the base. Subsequent touches of the symbol allow three different brightness levels and OFF to be selected.

## Cleaning

Before cleaning, disconnect the power adapter from the wall outlet.

If the lamp requires cleaning simply wipe with a damp cloth. Do not use large amounts of liquid as it may enter the lamp and affect electrical safety.

## Maintenance

No maintenance is required. The LEDs are not replaceable.

## Safety

For indoor use only.

Do not look directly into the LEDs.

Only use the power adapter supplied with the product. Use of a different adapter may damage the lamp.

Take care not to get the cable tangled around the base.

If the cable becomes damaged, it should be exclusively replaced by a suitably qualified person in order to avoid hazard.

In case of doubt consult a qualified electrician.

## Specifications

Lens size:	100 mm
Magnification:	1.75x / 3 diopter
Lens material:	Glass
Light source:	24 LED (410 lm)
Power supply input:	100-240 V AC
Power supply output:	12 V DC
Power consumption (lamp):	6 W
Colour temperature:	6300 K

## Bruk

Koble strømadapteren til kontakten på baksiden av lampesokkelen og deretter til en stikkontakt.

Slå på lampen ved å trykke på strømsymbolet  på lampesokkelen. Etterfølgende trykk på symbolet gir mulighet for tre ulike lysstyrker og AV.

## Rengjøring

Før rengjøring må du trekke strømadapteren ut av stikkontakten.

Hvis lampen trenger rengjøring, tørker du av den med en fuktig klut. Ikke bruk større mengder væske fordi den kan komme inn i lampen og påvirke den elektriske sikkerheten.

## Vedlikehold

Vedlikehold er ikke nødvendig. Lysdiodene kan ikke skiftes ut.

## Sikkerhetsinstruksjoner

Bare for innendørsbruk.

Ikke se direkte inn i lysdiodene.

Bruk bare medfølgende strømadapter. Andra strømadaptere kan skade lampen.

Sørg for at kabelen ikke vikler seg rundt lampesokkelen.

Hvis kabelen skades, skal den skiftes ut av en kvalifisert person.


Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er usikker.

## Spesifikasjoner

Linsestørrelse:	100 mm
Forstørrelse:	1,75x / 3 dioptrier
Linsemateriale:	Glass
Lyskilde:	24 LED (410 lm)
Strømadapter - spenning inn:	100-240 V AC
Strømadapter - spenning ut:	12 V DC
Strømførbruk (lampe):	6 W
Fargetemperatur:	6300 K

## Användning

Anslut nätadaptern till anslutningen på baksidan av lampans bas och sätt i den i ett vägguttag.

Sätt igång lampan genom att trycka på strömsymbolen  på basen. Efterföljande tryck på symbolen ger möjlighet till tre olika ljusstyrkor och AV.

## Rengöring

Innan rengöring, se till att koppla ur nätadaptern ur vägguttaget.

Om lampan kräver rengöring, torka helt enkelt av den med en fuktig trasa. Använd inte några mängder vätska då det kan komma in i lampan och påverka den elektriska säkerheten.

## Underhåll

Inget underhåll krävs. Lysdioderna går inte att byta ut.

## Säkerhetsinstruktioner

Endast för inomhusbruk.

Titta inte direkt in i lysdioderna.

Använd endast medföljande nätadapter. Andra nätadapterar kan skada lampan.

Se till att kabeln inte trasslas in runt lampans bas.

Om kabeln skadas, ska den bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.

Vid osäkerhet, konsultera en kvalificerad elektriker.

## Specifikationer

Linsstorlek:	100 mm
Förstoring:	1,75x / 3 dioptrier
Linsmaterial:	Glas
Ljuskälla:	24 LED (410 lm)
Nätadapter spänning in:	100-240 V AC
Nätadapter spänning ut:	12 V DC
Strömförbrukning (lampa):	6 W
Färgtemperatur:	6300 K