

manual

Multi charger 8

Item: 32076

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435, Malmö, Sweden
2023-10-18



Luxorparts®

Info

The battery charger can charge 1-8 rechargeable batteries (AA/AAA Ni-MH) at a time.





Note

Attempting to charge other types of batteries may cause personal injury and damage to the charger.

Before charging, please read the instructions.

Use

1. Connect the supplied Micro-USB cable to the charger and to a USB power source (5 V DC 2 A/1 A, not included).
2. Insert 1-8 compatible rechargeable batteries into the charging compartment. Mind the polarity and match it to the markings. Once the charging has begun, the "CHARGE" icon shows on the display above the progress bar. The charger displays the status of each individual battery.
3. When the battery is fully charged, the "FINISH" icon shows above the progress bar of the battery. The battery is now ready for use and can be removed from the charger.
4. Unplug the charger and remove the batteries when not in use or when the charging has finished.

Battery status	
Charging	 Charging is starting and the first block flashes
Done	 All batteries have finished charging to max capacity
Bad cell	 Battery is either alkaline or a bad battery.

Specifications

Input: DC 5 V, 2 A or DC 5 V, 1 A (adapter sold separately)

Output: **Input 2 A:**
AA: 500 mA (1-8 batteries)
AAA: 250mA (1-8 batteries)

Input 1 A:
AA: 500 mA (1-4 batteries), 250 mA (5-8 batteries)
AAA: 250 mA (1-8 batteries)

Battery types: AA / AAA / Ni-MH

Size: 137.0x100.0x25.7 mm

Safety information

Do not charge non-rechargeable batteries.

During charging, the battery must be placed in a well-ventilated area.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction on how to use the product by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not expose the charger to rain or moisture. For indoor use only.

Remove the charger from power supply when it is not in use.

Do not operate the charger if it has been subjected to shock or damage.

Do not disassemble the charger. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.

Unplug the charger from the USB port before attempting any maintenance or cleaning. Use a damp cloth to clean the surface. Do not immerse the charger in water.

Before disposing your charger, remove the batteries from the unit and return the used batteries to your local battery recycling centre.

Informasjon

Batteriladeren kan lade 1–8 oppladbare batterier (AA / AAA / Ni-MH) samtidig.





Obs!

Ikke lad andre typer av batterier i batteriladeren. Det kan forårsake personskader og skade på laderen.

Les instruksjonene før bruk.

Bruk

1. Koble den medfølgende Micro-USB-kabelen til batteriladeren og til en USB-adapter (5 V DC, 2 A / 1 A, følger ikke med).
2. Sett i 1–8 kompatible oppladbare batterier i kanalene. Kontroller at de legges i riktig vei – match batteriene med merkingen. Når ladingen har startet, vises ikonet "CHARGE" i displayet. Laderen viser status for hvert batteri individuelt.
3. Når et batteri er fulladet, vises "FINISH" i displayet, over statusikonet for batteriet. Batteriet er nå klart til bruk og kan tas ut av laderen.
4. Koble laderen fra strøm og ta ut batteriene når den ikke brukes eller har ladet opp alle batterier.

Batteristatus	
Lading	CHARGE  Lading påbegynt og første rad blinker.
Ferdig	FINISH  Alle batterier ladet helt opp.
Dårlig celle	ERROR  Batteriet er enten alkalisk eller skadet.

Spesifikasjoner

Strøm inn: DC 5 V, 2 A eller DC 5 V, 1 A
(adapter selges separat)

Strøm ut: **Input 2 A**
AA: 500 mA (1-8 batterier)
AAA: 250 mA (1-8 batterier)

Input 1 A
AA: 500 mA (1-4 batterier), 250 mA (5-8 batterier)
AAA: 250 mA (1-8 batterier)

Batteritype: AA / AAA / Ni-MH
Mål: 137,0x100,0x25,7 mm

Sikkerhetsinformasjon

Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.

Under ladingen må batteriet plasseres på et sted med god ventilasjon.

Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Ikke utsett laderen for regn eller fukt. Bare for innendørsbruk.

Koble laderen fra strøm når den ikke er i bruk.

Ikke bruk laderen hvis den er utsatt for støt eller skade.

Ikke demonter laderen. Feilaktig montering kan medføre risiko for elektrisk støt eller brann.

Koble laderen fra USB-porten før du utfører vedlikehold eller rengjøring. Bruk en fuktig klut til å rengjøre overflaten. Ikke senk laderen ned i vann.

Fjern batteriene fra enheten før du kaster laderen. Batteriene og laderen skal leveres på miljøstasjon etter endt levetid.

Information

Batteriladdaren kan ladda 1-8 uppladdningsbara batterier (AA / AAA / Ni-MH) samtidigt.





OBS:

Ladda inte andra typer av batterier i batteriladdaren. Det kan orsaka personsador och skada på laddaren.

Läs instruktionerna innan användning.

Användning

1. Anslut medföljande Micro-USB-kabel till batteriladdaren och till en USB-adapter (5 V DC 2 A/1 A, medföljer ej).
2. Sätt i 1-8 kompatibla uppladdningsbara batterier i kanalerna. Tänk på polariteten, matcha batterierna mot markeringarna. När laddningen har börjat visas "CHARGE"-ikonen på displayen. Laddaren visar sedan status för varje batteri individuellt.
3. När ett batteri är fulladdat visas "FINISH" på displayen, ovanför statusikonen för batteriet. Batteriet är nu redo för användning och kan tas ut ur laddaren.
4. Koppla bort laddaren från strömförsörjningen och ta ut batterierna när den inte används eller har laddat klart alla batterier.

Batteristatus	
Laddning	 Laddning påbörjad och första blocket blinkar.
Klar	 Alla batterier laddade till maxkapacitet.
Dålig cell	 Batteriet är antingen alkaliskt eller trasigt.

Specifikationer

Ström in: DC 5 V, 2 A eller DC 5 V, 1 A
(adapter säljes separat)

Ström ut: **Input 2 A**
AA: 500 mA (1-8 batterier)
AAA: 250 mA (1-8 batterier)

Input 1 A
AA: 500 mA (1-4 batterier), 250 mA (5-8 batterier)
AAA: 250 mA (1-8 batterier)

Batterityp: AA / AAA / Ni-MH

Storlek: 137,0x100,0x25,7 mm

Säkerhetsinformation

Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.

Under laddningen måste batteriet placeras i ett väl ventilerat område.

Denna produkt är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten används av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med laddaren.

Utsätt inte laddaren för regn eller fukt. Endast för inomhusbruk.

Koppla bort laddaren från strömförsörjningen när den inte används.

Använd inte laddaren om den har utsatts för stötar eller skada.

Demontera inte laddaren. Felaktig montering kan leda till risk för elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur laddaren från USB-porten innan underhåll och rengöring. Använd en fuktig trasa för att rengöra ytan. Sänk inte ned laddaren i vatten.

Ta bort batterierna från enheten innan du kasserar laddaren. Kassera batterierna och laddaren enligt lokala föreskrifter.