

manual

Roll-up camping string light

Item: 34370

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-11-05



Luxorparts®

Specifications

Brightness:	Up to 170 lm (flood light)
Battery:	3.7 V 1800 mAh rechargeable built-in lithium-ion
Power supply, charging:	5 V/1 A (charger sold separately)
Battery time:	4–12 hours depending on light mode
In the box:	Camping light, USB-C charging cable (50 cm), manual

Use

Charging

Lift the lid protecting the USB-C charging port on the front of the LED string light. Connect the included USB-C charging cable between the port and a USB power adapter (sold separately). The indicator next to the charging port lights up red during charging and turns green when the string light is fully charged.

Note! Avoid using the product during charging as this will decrease the battery life.

Extend/retract the string light

Grab the hook on the side of the string light and pull gently outwards to extend the LED string light. Place the string light where you want it to illuminate.

Fold out the crank on the back of the string light and twist it gently clockwise to retract the string light for storage.

Note! Make sure to untaggle the string light before using the crank to retract it.

LED light modes

Press the Power button (⏻) on the front to turn the string light on. Press the button multiple times to change between the available light settings: steady light, flashing light alternating, breathing light effect, off.

Press the flood light button (☀️) multiple times to turn on the flood light and change the lightning mode in the following order: full light, half light, flashing red light (SOS), off.

Safety information

The product contains a rechargeable Li-ion battery and the battery can not be replaced. Do not store the product with the battery completely discharged for extended periods of time. Charge the product once every 3 months during extended periods of storage. Never attempt to disassemble or modify the product.

Spesifikasjoner

Lysstyrke:	Opptil 170 lm (lyskaster)
Batteri:	3,7 V 1800 mAh oppladbart innebygd litium-ion
Strømtilførsel, lading:	5 V / 1 A (lader selges separat)
Batteritid:	4–12 timer avhengig av innstilling
I pakken:	Campinglampe, USB-C-ladekabel (50 cm), manual

Bruk

Lading

Løft lokket som er over USB-C-ladeporten på fremsiden. Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til ladeporten og en USB-strømadapter (selges separat). Indikatoren ved siden av ladeporten lyser rødt under lading og grønt når lyslenken er ladet helt opp.

Merk! Unngå å bruke lyslenken samtidig som den lades, siden det kan redusere batteriets levetid.

Vikle ut / rulle sammen lyslenken

Ta tak i kroken på produktets kortsida og dra forsiktig ut for vikle ut LED-lyslenken. Heng lyslenken opp der du vil den skal lyse opp. Fold ut sveiven på baksida av lyslenken og vri den forsiktig med klokken for å rulle lyslenken sammen.

Merk! Sørg for at lyslenken ikke har viklet seg sammen før du ruller den sammen.

LED-lysinnstillinger

Trykk på strømknappen (⏻) på fremsiden for å tenne lyslenken. Trykk flere ganger på knappen for å bytte mellom de tilgjengelige innstillingene: fast lys, blinkende lys, pulserende lyseffekt, av.

Trykk på lyskasterknappen (☀️) flere ganger for å tenne lyskasteren og bytte lysinnstilling i følgende rekkefølge: full lysstyrke, halv lysstyrke, blinkende rødt lys (SOS), av.

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke la produktet stå ubrukt med et utladet batteri i lengre perioder. Hvis produktet oppbevares i lengre tid uten å bli brukt, bør batteriet lades opp hver tredje måned.

Ikke prøv å demontere eller reparere produktet selv.

Specifikasjoner

Ljusstyrka:	Upp till 170 lm (strålkastare)
Batteri:	3,7 V 1 800 mAh laddningsbart inbyggt litium-jon
Strömförsörjning, laddning:	5 V/1 A (laddare säljes separat)
Batteritid:	4–12 timmar beroende på ljusläge
I förpackningen:	Campinglampa, USB-C-laddningskabel (50 cm), manual

Användning

Laddning

Lyft locket som sitter över USB-C-laddningsporten på framsidan. Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln mellan laddningsporten och en USB-strömadapter (säljes separat). Indikatorn som sitter bredvid laddningsporten lyser rött under laddning och grönt när ljusslingan är fulladdad.

Notera! Undvik att använda ljusslingan samtidigt som den laddas då det försämrar batteriets livslängd.

Linda ut/rulla ihop ljusslingan

Ta tag i kroken på produktens kortsida och dra försiktigt utåt för att linda ut LED-ljusslingan. Häng upp ljusslingan där du vill att den ska lysa upp.

Vik ut veven på ljusslingans baksida och vrid veven varsamt medsols för att rulla ihop ljusslingan för förvaring.

Notera! Se till att ljusslingan inte trasslat ihop sig innan du rullar ihop ljusslingan för förvaring.

LED-ljuslägen

Tryck på Strömknappen (⏻) på framsidan för att tända ljusslingan. Tryck på knappen flera gånger för att byta mellan de tillgängliga inställningarna: fast ljus, blinkande ljus (alternerande), pulserande ljuseffekt, släck ljusslingan.

Tryck på Strålkastarknappen (☀️) flera gånger för att tända strålkastaren och byta ljusläge i följande ordning: full ljusstyrka, halv ljusstyrka, blinkande rött ljus (SOS), släck strålkastaren.

Säkerhetsinformation

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-jon batteri som inte kan bytas ut. Förvara inte produkten med ett helt urladdat batteri under längre perioder. För att inte skada batteriet bör batteriet laddas upp var tredje månad under längre förvaringsperioder.

Ta aldrig isär eller reparera produkten själv.