

manual

Dual LED
headlight

Item: 34421

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-04-10



Luxorparts®

Specifications

Power supply:	DC 5 V/1 A (charger not incl.)
Charging time:	2.5 h
Battery time:	2.5–8 h
Brightness:	Up to 350 lm
Illumination angle:	Up to 270°
Beam distance:	Up to 45 m
Water resistance:	IPX4
Included:	Headlamp (adjustable band), USB-C charging cable (0.5 m), manual

Use

Lift the protective lid on the side of the headlamp. Connect the included USB-C charging cable between the USB-C port on the headlamp and a USB charger (sold separately). The LED indicator lights up red during charging, and turns green when the headlamp is fully charged.

Press the power button to turn on the wide angle floodlight. The floodlight lights up with 100 % brightness, and the indicator lights up red. Press the button multiple times to change between the available settings: floodlight 100 %, floodlight 50 %, spotlight 100 %, spotlight 50 %, and off. The LED indicator turns off when the headlamp is turned off.

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the strobe light effect.

Motion sensor

Turn on the headlight to the setting you want to use. Press the motion sensor button next to the power button, the LED indicator lights up red and green. The headlamp now turns on/off when you swipe your head in front on the sensor.

To turn off the motion sensor, press the motion sensor button.

Safety information

This product contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced. To avoid damaging the battery, charge the product once every 3 months during extended periods of storage.

Do not look directly into the headlamp when it is on and don't direct the light into someones eyes.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the product and its power cable out of reach of children under the age of 6.

Spesifikasjoner

Strømtilførsel:	DC 5 V/1 A (lader følger ikke med)
Ladetid:	2,5 t
Batteritid:	2,5–8 t
Lysstyrke:	Opptil 350 lm
Spredningsvinkel:	Opptil 270°
Lyskjegle, avstand:	Opptil 45 m
Vannbestandighet:	IPX4
I pakken:	Hodelykt (justerbart bånd), USB-C-ladekabel (0,5 m), manual

Bruk

Løft beskyttelseslokket på siden av hodelykten. Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til USB-C-porten og en USB-strømdapter (selges separat). LED-indikatoren lyser rødt under lading og grønt når hodelykten er ladet helt opp.

Trykk på strømknappen for å slå på den brede lyskasteren. Lyskasteren tennes med 100 % lysstyrke, og LED-indikatoren lyser rødt. Trykk flere ganger på strømknappen for å bytte mellom de tilgjengelige lysinnstillingene: lyskaster 100 %, lyskaster 50 %, spotlight 100 %, spotlight 50 % og slå av. LED-indikatoren slukkes når hodelykten er slått av.

Hold inne strømknappen i 3 sekunder for å aktivere den blinkende lyseffekten.

Bevegelsessensor

Slå på hodelykten og velg innstillingen du vil bruke. Trykk på knappen for bevegelsessensoren ved siden av strømknappen – LED-indikatoren lyser grønt og rødt. Hodelykten slås nå av og på – til innstillingen du valgte – når du sveiper hånden foran sensoren.

Trykk på knappen for bevegelsessensoren for å slå av sensoren.

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Hvis produktet oppbevares i lengre tid uten å bli brukt, bør batteriet lades opp hver tredje måned.

Ikke se direkte inn i hodelykten når den er på, og ikke rett lyset mot noen andres øyne.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Oppbevar apparatet og strømledningen utenfor rekkevidden til barn under 6 år.

Specifikationer

Strömförsörjning:	DC 5 V/1 A (laddare medföljer ej)
Laddningstid:	2,5 h
Batteritid:	2,5–8 h
Ljusstyrka:	Upp till 350 lm
Spridningsvinkel:	Upp till 270°
Ljuskälga, avstånd:	Upp till 45 m
Vattentålig:	IPX4
Medföljer:	Pannlampa (justerbart band), USB-C-laddningskabel (0,5 m), manual

Användning

Lyft skyddslocket på sidan av pannlampan. Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln mellan USB-C-porten och en USB-strömadapter (säljes separat). LED-indikatorn lyser rött under laddning och grönt när pannlampan är fulladdad.

Tryck på strömknappen för att sätta på den breda strålkastaren. Strålkastaren tänds med 100 % ljusstyrka och LED-indikatorn lyser rött. Tryck flera gånger på strömknappen för att byta mellan de tillgängliga ljuslägena: strålkastare 100 %, strålkastare 50 %, spotlight 100 %, spotlight 50 % och stäng av. LED-indikatorn släcks när pannlampan är avstängd.

Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder för att sätta på den blinkade ljuseffekten.

Rörelsesensor

Sätt på pannlampan och ställ in den på inställningen du vill använda. Tryck på knappen för rörelsesensor bredvid strömknappen, LED-indikatorn lyser grönt och rött. Pannlampan sätts på och stängs av till det läget du ställt in när du för din hand framför sensorn.

För att stänga av rörelsesensorn, tryck på knappen.

Säkerhetsinformation

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-jon batteri som inte kan bytas ut. För att inte skada batteriet under längre förvaringsperioder bör batteriet laddas upp var tredje månad.

Titta inte direkt in i pannlampan när den är på och rikta inte ljuset mot någons ögon.

Barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Förvara produkten och dess strömkabel utom räckhåll för barn under 6 år.