

manual

Ultrasonic cleaner 165 W - 2500 ml tank

Item no: 40331

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435, Malmö,
Sweden
2018-10-30



Ultrasonic cleaner

Specification

Voltage:	220-240 V, 50 Hz
Power:	165 W
Tank size:	248x151x79 mm
Unit size:	290x225x205 mm

Use

- Open the lid and fill the tank with water (and cleaning liquid if needed, sold separately). Do not fill past the "MAX" mark or below the "MIN" mark. Connect the power cable to a power socket.
- Press the ON/OFF button to activate the device. It is recommended to run the degas mode after filling up new water in the tank. The degas mode will remove eventual gases and bubbles in the water and make the ultrasonic cleaning process more effective. Activate a timer cycle and press the DEGAS button and let it run for a minute or two. The left indicator will blink green during this process. Press the DEGAS button again to turn it off.
- Place the item you want to clean in the tank and close the lid. Press the ULTRASONIC button to start the cleaning process. The left LED indicator will glow green.
- Press the TIMER button to switch between work cycles, 90 is the default cycle. The numbers represent amount of seconds the cleaner is active. The available cycles are: 90, 180, 280, 380, 480.
- For extra demanding items you can activate the heating mode by pressing the TC button. The right LED indicator will glow blue when it is activated. If the temperature rises above 60 °C the heating mode will automatically turn off and the indicator will glow red until the the temperature drops to 55 °C where the heating mode will reactivate. When the heating process reaches two hours, it will automatically turn off. You can also turn off the heating mode whenever by pressing the TC button again.
- When you're done using the cleaner unplug the power cable. Open the lid and remove the item from the tank and pour out the cleaning liquid. Wipe the tank dry.

Warning!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord or any other part of the unit is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not fill the tank with abrasive or corrosive chemicals.

Do not immerse the unit in water to reduce the risk of electrocution.

Do not leave the unit unattended when plugged in and active.

Keep the unit away from hot surfaces and place it on a flat and stable surface.

Ultralydvasker

Spesifikasjon

Strømforsyning:	220-240 V, 50 Hz
Strømforsbruk:	165 W
Mål tank:	248x151x79 mm
Mål:	290x225x205 mm

Bruk

- Åpne luken og fyll tanken med vann (og rengjøringsmiddel om nødvendig, selges separat). Ikke fyll opp mer enn til MAX-merket eller mindre enn MIN-merket.
- Trykk på ON/OFF for å aktivere enheten. Det anbefales å kjøre avgassing når du har fylt på nytt vann i tanken. Det fjerner eventuelle gasser og bobler i vannet og gjør rengjøringsprosessen mer effektiv. Aktiver ett timer-program og trykk på DEGAS-knappen og la den kjøre i 1–2 minutter. Den venstre LED-indikatoren skal blinke grønt i løpet av prosessen. Trykk på DEGAS-knappen igjen for å stoppe avgassing.
- Legg gjenstanden du vil rengjøre i tanken, og koble strømkabelen til en stikkontakt. Steng luken. Trykk på ULTRASONIC-knappen for å starte rengjøringen. Den venstre LED-indikatoren skal lyse grønt.
- Trykk på TIMER-knappen for å bytte mellom programmene. 90 er standardprogrammet. Tallene tilsvarer antall sekunder vasken er aktiv. De tilgjengelige programmene er: 90, 180, 280, 380 og 480.
- For ekstra krevende gjenstander kan du aktivere varmemodusen ved å trykke på TC-knappen. Den høyre LED-indikatoren lyser blått når den er aktivert. Hvis temperaturen stiger over 60 °C, vil varmemodusen slå seg av automatisk, og indikatoren vil lyse rødt. Når temperaturen går under 55 °C, starter varmemodusen igjen. Når varmemodusen når to timer, slås den automatisk av. Du kan når som helst slå av varmemodusen ved å trykke på TC-knappen igjen.
- Dra ut strømkabelen når du er ferdig med vaskingen. Åpne luken, ta ut gjenstanden og hell ut rengjøringsmiddelet. Tørk tanken ren.

Advarsel!

Enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemming eller av personer som ikke har nødvendig erfaring og/eller kunnskap om bruken av dette apparatet, såfremt de er under tilsyn eller har fått anvisninger om hvordan apparatet fungerer, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal ikke leke med enheten.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Hvis strømledningen eller noen annen del skades, må den skiftes ut av produsenten eller av en servicetekniker eller annen kvalifisert person for å unngå fare.

Ikke fyll tanken med etsende kjemikalier.

Ikke senk apparatet ned i vann. Da kan du risikere elektrisk støt.

La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er tilkoblet og aktivt.

Hold apparatet unna varme overflater, og plasser det på en plan og stabil overflate.

Ultraljudstvätt

Specifikation

Strömförsörjning:	220-240 V, 50 Hz
Strömförbrukning:	165 W
Mått tank:	248x151x79 mm
Mått enhet:	290x225x205 mm

Användning

- Öppna luckan och fyll tanken med vatten (och rengöringsmedel om det behövs, säljs separat). Fyll inte förbi "MAX"-markören eller under "MIN"-markören.
- Tryck på ON/OFF-knappen för att aktivera enheten. Det är rekommenderat att köra degasläget efter att du fyllt på nytt vatten i tanken. Degasläget tar bort eventuella gaser och bubbler i vattnet och gör rengöringsprocessen effektivare. Aktivera ett timer-program och tryck på DEGAS-knappen och låt det vara igång i 1 - 2 minuter. Den vänstra LED-indikatorn ska blinka grönt under processen. Tryck på DEGAS-knappen igen för att stänga av det.
- Lägg i föremålet du vill rengöra i tanken och koppla i strömkabeln i ett eluttag. Stäng luckan. Tryck på ULTRASONIC-knappen för att påbörja rengöringsprocessen. Den vänstra LED-indikatorn kommer lysa grönt.
- Tryck på TIMER-knappen för att växla mellan programmen, 90 är standardprogrammet. Siffrorna motsvarar antal sekunder som tvätten är aktiv. Dem tillgängliga programmen är: 90, 180, 280, 380 och 480.
- För extra krävande föremål kan du aktivera värme-läget genom att trycka på TC-knappen. Den högra LED-indikatorn lyser blått när det är aktiverat. Om temperaturen stiger över 60 °C kommer värme-läget automatiskt stänga av och indikatorn lysa rött. När temperaturen går under 55 °C kommer värme-läget starta igen. Efter två timmars värme stängs den av automatisk. Du kan stänga av värme-läget när som helst genom att trycka på TC-knappen igen.
- Dra ur strömkabeln när du är färdig med tvätten. Öppna luckan, ta ut föremålet och håll ut rengöringsmedlet. Torka rent tanken.

Varning!

Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller av person som saknar erfarenhet och/eller kunskap om dess användning, såvida de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten fungerar av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn som inte är under uppsikt.

Om elkabeln eller någon annan del på apparaten skadats måste den bytas ut av tillverkaren eller av en servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika fara.

Fyll inte tanken med frätande eller etsande kemikalier.

Sänk inte ner apparaten under vatten för att undvika risken för elchocker.

Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är inkopplad och aktiv.

Håll apparaten borta från varma ytor och placera den på en platt och stabil yta.