

manual

Digital timer

Item: 40710

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2020-03-23



Luxorparts®

Specifications

Power supply	230 V, 50 Hz
Capacity	16 A, 3600 W
Battery	NiMH 1,2 V > 100 h
Program	10
Temperature	-10 °C to 40 °C
Accuracy	+/- 1 minute/month

Installation:

Start by plugging the timer into a free wall socket to charge the built-in battery. Let the battery charge for 10 minutes so the backup function works properly. Press the R button with a sharp object to reset the timer.

Never put two timers in the same wall socket.

Time settings

Press the PROG/+ or -- button until the clock is shown in the display. Press and hold the SET button for 2 seconds until MO starts flashing in the display. Change weekday with PROG/+ or -- buttons, confirm with SET. Repeat the following procedure to set current hour and minute.

12/24 hours

Press CD and SET buttons at the same time to change time format.

Daylight saving time

Press MANUAL and SET buttons at the same time. The clock will skip one hour ahead and display an "S". Press the same buttons again to change back.

Priorities

The timer can have many active settings at the same time. Some settings are prioritized in order to not interfere.

Manual settings

Random program start

Countdown timer

Programs (Auto mode enabled)

Manual settings

Press MANUAL to switch between the On, Off and Auto modes. Programs are only active if the Auto Mode has been chosen.

Random program start

Activate the random function by pressing RND. Your programs will act as usual except for between 18:00 to 06:00. During this time, it will alternate on/off with an interval of 10 to 31 min. Press RND again to turn off the function.

Countdown timer

Press the -- button to activate the countdown feature, CD will be shown in the display. Toggle the feature by pressing the SET button then press PROG/+ or -- to toggle if the timer should be on or off during the countdown feature. Keep pressing SET to confirm each step and set the selected time setting. When everything is

set, press the CD button once again to activate the countdown. Make sure the timer is in AUTO mode, otherwise the countdown won't work at all, the random function is also disabled during this function.

Program

Press PROG/+ once, ON should show on the display. Press SET once, MO will start flashing, change the value with PROG/+ or -- and choose the day of the week or combination of days you want the program to be active. Continue by setting the time. When these steps are done press PROG/+ to proceed to set the settings for when the program should not be active. Repeat the above mentioned steps. You've now set the settings for the first program, there are 9 additional programs you can set if wanted. Press PROG/+ and -- at the same time to go exit the program setting mode.

Note: To revoke any program, press the MANUAL button in the program setting mode. The display will replace the program with dashes "--:--". Make sure the various programs don't overlap, the timer will prioritize time, not program order. OFF settings are also prioritized over ON. To start the programs, make sure that the Auto mode is enabled as described under Manual Settings above. Random and/or countdown features may not be activated.

Specifications

Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Kapasitet	16 A, 3600 W
Batteri	NiMH 1,2 V > 100 timer
Temperatur	-10 °C to 40 °C
Program	10
Nøyaktighet	+/- 1 minutter/måned

Installasjon:

Begynn med å koble timeren til en ledig stikkontakt for å lade opp det innebygde batteriet. La batteriet lade i 10 minutter, slik at backup fungerer som den skal.

Ikke koble til to timerer i samme stikkontakt.

Stille inn klokken

Trykk på PROG/+ eller --. Klokken vises i displayet. Hold inne SET-knappen i 2 sekunder til MO begynner å blinke i displayet. Endre ukedag med PROG/+ eller --. Bekreft med SET. Gjenta følgende for å stille inn nåværende time og minutt.

12/24 timer

Trykk på CD og SET-knappene samtidig for å endre tidsformat.

Sommertid

Trykk på MANUAL og SET samtidig. "S" vises, og klokken stilles frem en time. Trykk på samme knapper igjen for å stille inn vintertid.

Prioriteter

Timeren kan ha mange innstillinger gjeldende samtidig. For at disse ikke skal kollidere finnes det en prioritetsliste.

Manuell innstilling

Tilfeldig på-/avslåing

Nedtellingsfunksjon

Program (automodus i gang)

Manuell innstilling

Trykk på MANUAL når klokken vises, for å veksle mellom On (på), Off (av) og Auto. Programmene kjøres bare hvis Automodus er valgt.

Tilfeldig på-/avslåing

Aktiver funksjonen ved å trykke på RND. Programmene dine vil fungere som vanlig, bortsett fra mellom 18:00 til 06:00. I løpet av denne tiden vil den skifte av og på med et intervall på 10 til 31 min. Trykk på RND igjen for å slå av funksjonen.

Nedtellingsfunksjon

Trykk på – for å aktivere nedtellingsfunksjonen. CD vises i displayet. Aktiver funksjonen ved først å trykke på SET-knappen etterfulgt av PROG/+ eller -- for å velge om timeren skal være aktivert eller deaktivert under nedtellingsfunksjonen. Fortsett å trykke på SET-knappen for å bekrefte hvert trinn og stille inn valgt tid. Når alt er stilt inn, trykk på CD-knappen igjen for å aktivere nedtelling. Sørg for at timeren er i AUTO-modus, ellers vil ikke funksjonen fungere i det hele tatt. Tilfeldighetsfunksjonen er

heller ikke aktiv når nedtellingen pågår.

Program

Trykk på PROG/+ én gang. ON skal vises i displayet. Trykk deretter på SET én gang. MO skal begynne å blinke i displayet. Endre verdien med PROG/+ eller --, og velg dagen eller kombinasjonen av dager da du vil at det aktuelle programmet skal være aktivt. Fortsett med å stille inn valgt tid. Når disse trinnene er klare, trykk PROG/+ for å stille inn når programmet skal være avstengt. Gjenta trinnene som er nevnt ovenfor. Du har nå stilt inn det første programmet. Det er ytterligere 9 programmer du kan stille inn. Trykk på PROG/+ og -- samtidig for å avslutte programinnstillingene. Obs! For å stoppe et program: Trykk på MANUAL-knappen i programinnstillingene. Displayet vil erstatte det gjeldende programmet med en strek, "--:--". Sørg for at ingen programmer overlapper hverandre – timeren prioriterer tid foran programrekkefølge. OFF er prioritert over ON. For å starte programmet: Sørg for at AUTO-modusen er aktivert. Tilfeldighets- og/eller nedtellingsfunksjonen er ikke aktiv når et program pågår.

Specifikationer

Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Kapacitet	16 A, 3600 W
Batteri	NiMH 1,2 V > 100 timmar
Program	10
Temperatur	-10 °C till 40 °C
Noggrannhet	+/- 1 minut/månad

Installation:

Börja med att sätta timern i ett ledigt vägguttag för att ladda upp det inbyggda batteriet. Låt batteriet ladda i 10 minuter så att backup-funktionen fungerar som tänkt.

Låt aldrig två timers sitta i samma vägguttag.

Att ställa in klockan

Tryck på PROG/+ eller -- knappen så att klockan visas på displayen. Tryck och håll in SET-knappen i 2 sekunder så att MO börjar blinka på displayen. Ändra veckodag med PROG/+ eller --, bekräfta med SET. Upprepa följande för att även ställa in nuvarande timma och minut.

12/24 timmar

Tryck på CD och SET-knapparna samtidigt för att ändra tidsformat.

Sommartid

Tryck på MANUAL och SET samtidigt. "S" visas och klockan ställs

fram en timme. Tryck på samma knappar igen för att ställa in vintertid.

Prioriteter

Timern kan ha många inställningar igång samtidigt. För att dessa inte ska krocka finns en prioritetslista.

Manuell inställning

Slumpmässig på-/avstängning

Nedräkningsfunktion

Program (Auto-läget igång)

Manuell inställning

Tryck på MANUAL när klockan visas för att växla mellan On (på), Off (av) och Auto. Programmen körs bara om Autoläget valts.

Slumpmässig på-/avstängning

Aktivera funktionen genom att trycka på RND. Dina program kommer att fungera som vanligt med undantag för mellan 18:00 och 06:00. Under denna tid växlar den på / av med ett intervall på 10 till 31 min. Tryck på RND igen för att stänga av funktionen.

Nedräkningsfunktion

Tryck på -- för att aktivera nedräkningsfunktionen, CD kommer visas på displayen. Aktivera funktionen genom att först trycka på SET-knappen följt av PROG/+ eller -- för att välja om timern ska vara aktiverad eller avstängd under nedräkningsfunktionen. Fortsätt tryck på SET-knappen för att bekräfta varje steg och ställa in vald tid. När allt är inställt så tryck på CD-knappen igen för att aktivera nedräkningen. Säkerställ att timern är i AUTO-läge annars

kommer inte funktionen fungera överhuvudtaget. Slump-funktionen är inte heller aktiv när nedräkningen är igång.

Program

Tryck på PROG/+ en gång, ON borde visas i displayen. Tryck sedan på SET en gång, MO borde börja blinka i displayen, ändra värdet med PROG/+ eller -- och välj dagen eller kombinationen av dagar du vill att det aktuella programmet ska vara aktivt. Fortsätt med att ställa in vald tid. När dessa steg är klara tryck PROG/+ för att ställa in inställningar för när programmet ska vara avstängt. Upprepa tidigare steg som nämns ovan. Du har nu ställt in inställningarna för det första programmet, det finns ytterligare 9 program du kan ställa in. Tryck på PROG/+ och -- samtidigt för att avsluta programinställningarna.

Obs: För att häva ett program tryck på MANUAL-knappen i programinställningarna. Displayen kommer ersätta nuvarande programmet med streck, "--:--". Se till att inga program överlappar varandra, timern kommer prioritera tid framför programordning. OFF-läge är prioriterat över on. För att starta programmen säkerställ att AUTO-läget är aktiverat. Slump och/eller nedräkningsfunktionerna är inte aktiva när program är igång.

Safety information

The mains plug is used as the disconnect device, therefore the mains plug shall remain readily operable.

This appliance is only intended for household use and may only be used indoors.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Sikkerhetsinformasjon

Strømadapteren brukes som strømbryter, derfor skal strømadapteren alltid være enkel å nå og håndtere.

Apparatet er kun ment for husholdningsbruk, og skal kun brukes innendørs.

Barn må holdes under oppsikt for å påse at de ikke leker med apparatet.

Säkerhetsinformation

Nätkontakten används som strömbrytare, därav ska nätkontakten alltid vara enkel att nå och hantera.

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får bara användas inomhus.

Barn måste stå under uppsikt för att säkerhetsställa att de inte leker med apparaten.

