

# manual

---

## Digital outdoor timer

Item: 40711

EN

NO

SV

[www.luxorparts.com](http://www.luxorparts.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2022-01-31



**Luxorparts®**

## Specifications

Power supply	230 V, 50 Hz
Capacity	16 A, 3600 W
Battery	NiMH 1,2 V > 100 h
Program	10
Temperature	-10 °C to 40 °C
Accuracy	+/- 1 minute/month
IP rating	IP44

## Before first use

Start by plugging the timer into a free wall socket to charge the built-in battery. Let the battery charge for at least 10 minutes for the timer to work properly.

Never put two timers in the same wall socket.

## Reset

You can easily clear all stored settings from the timer by pressing the little button just above the week button. This will reset all the settings.

## Time settings

Press and hold the CLOCK button and press the WEEK button until the correct weekday is set. Continue by pressing the HOUR and MINUTE button to set the correct time as well. Release the CLOCK button when these settings are done.

## 12/24 hours

Press CLOCK and TIMER buttons at the same time to change time format.

## Daylight saving time

Press the CLOCK and ON/OFF/AUTO buttons at the same time. The clock will skip one hour ahead and display an "S". Press the same buttons again to change back.

## Priorities

The timer can have many active settings at the same time. Some settings are prioritized in order to not interfere.

Manual settings

Random program start

Programs (Auto mode enabled)

## Manual settings

Press MANUAL to switch between the On, Off and Auto modes. Programs are only active if the Auto Mode has been chosen.

## Random program start

Activate the random function by pressing RND. Your programs will act as usual except for between 18:00 to 06:00. During this time, it will alternate on/off with an interval of 10 to 31 min. Press RND again to turn off the function.

## Program

Press TIMER once, ON should show on the display. Press WEEK and choose the day of the week or combination of days you want the program to be active. Continue by setting the time with the HOUR and MINUTE buttons. When these steps are done press TIMER to proceed to set the settings for when the program should not be active. Repeat the above mentioned steps. You've now set the settings for the first program, there are 9 additional programs you can set if wanted.

Note: To revoke any program, press the RST/RCL button in the program setting mode. The display will replace the program with dashes "--:--". Make sure the various programs don't overlap, the timer will prioritize time, not program order. OFF settings are also prioritized over ON. To start the programs, make sure that the Auto mode is enabled as described under Manual Settings above.

# Troubleshooting

## The timer does not turn on.

The built-in battery needs to be recharged. Charge the battery fully and reset the timer by pressing the reset button.

## Spesifikasjoner

Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Kapasitet	16 A, 3600 W
Batteri	NiMH 1,2 V > 100 timer
Temperatur	-10 °C til 40 °C
Program	10
Nøyaktighet	+/- 1 min/måned
IP-klasse	IP44

## Før første gangs bruk

Begynn med å koble timeren til en ledig stikkontakt for å lade opp det innebygde batteriet. La batteriet lade i 10 minutter, slik at timeren skal kunne fungere som den skal.

Ikke koble til to timerer i samme stikkontakt.

## Tilbakestille

Du kan enkelt tilbakestille/nullstille alle innstillinger som er lagret på enheten, ved å trykke på den lille knappen ovenfor WEEK-knappen. Da tilbakestilles alle innstillinger.

## Stille inn klokken

Hold inne CLOCK-knappen og trykk på WEEK-knappen for å stille inn riktig ukedag. Fortsett å stille inn korrekt tid ved å trykke på HOUR- og MINUTE-knappene til korrekt verdi er stilt inn. Til slutt slipper du opp CLOCK-knappen når alle verdiene er stilt inn.

## 12/24 timer

Trykk på CLOCK og TIMER-knappene samtidig for å endre tidsformat.

## Sommertid

Trykk på CLOCK og ON/OFF/AUTO samtidig. "S" vises, og klokken stilles frem en time. Trykk på samme knapper igjen for å stille inn vintertid.

## Prioriteter

Timeren kan ha mange innstillinger gjeldende samtidig. For at disse ikke skal kollidere finnes det en prioritetsliste.

Manuell innstilling

Tilfeldig på-/avslåing

Program (automodus i gang)

## Manuell innstilling

Trykk på MANUAL når klokken vises, for å veksle mellom On (på), Off (av) og Auto. Programmene kjøres bare hvis Automodus er valgt.

## Tilfeldig på-/avslåing

Aktiver funksjonen ved å trykke på RND. Programmene dine vil fungere som vanlig, bortsett fra mellom 18:00 til 06:00. I løpet av denne tiden vil den skifte av og på med et intervall på 10 til 31 min. Trykk på RND igjen for å slå av funksjonen.

## Program

Trykk på TIMER én gang, så vises ON i displayet. Trykk deretter på WEEK én gang og velg dagen eller kombinasjonen av dager da du vil at det aktuelle programmet skal være aktivt. Fortsett å stille inn valgt tid med HOUR- og MINUTE-knappene. Når disse trinnene er klare, trykk TIMER for å stille inn når programmet skal være avstengt. Gjenta trinnene som er nevnt ovenfor. Du har nå stilt inn det første programmet. Det er ytterligere 9 programmer du kan stille inn.

Obs! For å stoppe et program: Trykk på RST/RCL-knappen i programinnstillingene. Displayet vil erstatte det gjeldende programmet med en strek, "--:--". Sørg for at ingen programmer overlapper hverandre – timeren prioriterer tid foran programrekkefølge. OFF er prioritert over ON. For å starte programmet: Sørg for at AUTO-modusen er aktivert.

## Feilsøking

### Timeren starter ikke

Det innebygde batteriet må lades opp. Lad batteriet helt opp, og trykk deretter på reset-knappen.

## Specifikationer

Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Kapacitet	16 A, 3600 W
Batteri	NiMH 1,2 V > 100 timmar
Program	10
Temperatur	-10 °C till 40 °C
Noggrannhet	+/- 1 minut/månad
IP-klassning	IP44

## Innan första användning

Börja med att sätta timern i ett ledigt vägguttag för att ladda upp det inbyggda batteriet. Låt batteriet ladda i minst 10 minuter för att timern skall kunna fungera som tänkt.

Låt aldrig två timers sitta i samma vägguttag.

## Reset

Du kan enkelt återställa alla inställningar sparade på enheten genom att trycka på den lilla knappen som sitter precis ovanför week-knappen. Detta återställer alla inställningar.

## Att ställa in klockan

Tryck och fortsätt håll in CLOCK-knappen och tryck på WEEK-knappen för att ställa in rätt veckodag. Fortsätt att ställa in rätt tid genom att trycka på HOUR och MINUTE-knapparna till rätt värde är inställt. Släpp till slut CLOCK-knappen när alla värden är inställda.

## 12/24 timmar

Tryck på CLOCK och TIMER-knapparna samtidigt för att ändra tidsformat.

## Sommartid

Tryck på CLOCK och ON/OFF/AUTO-knapparna samtidigt. "S" visas och klockan ställs fram en timme. Tryck på samma knappar igen för att ställa in vintertid.

## Prioriteter

Timern kan ha många inställningar igång samtidigt. För att dessa inte ska krocka finns en prioritetslista.

Manuell inställning

Slumpmässig på-/avstängning

Program (Auto-läget igång)

## Manuell inställning

Tryck på MANUAL för att växla mellan On (på), Off (av) och Auto. Programmen körs bara om Autoläget valts.

## Slumpmässig på-/avstängning

Aktivera funktionen genom att trycka på RND. Dina program kommer att fungera som vanligt med undantag för mellan 18:00 och 06:00. Under denna tid växlar den på / av med ett intervall på 10 till 31 min. Tryck på RND igen för att stänga av funktionen.

## Program

Tryck på TIMER en gång, ON visas i displayen. Tryck sedan på WEEK en gång och välj dagen eller kombinationen av dagar du vill att det aktuella programmet ska vara aktivt. Fortsätt med att ställa in vald tid med HOUR- och MINUTE-knapparna. När dessa steg är klara tryck TIMER för att ställa in inställningar för när programmet ska vara avstängt. Upprepa tidigare steg som nämns ovan. Du har nu ställt in inställningarna för det första programmet, det finns ytterligare 9 program du kan ställa in.

Obs: För att häva ett program tryck på RST/RCL-knappen i programinställningarna. Displayen kommer ersätta nuvarande programmet med streck, "--:--". Se till att inga program överlappar varandra, timern kommer prioritera tid framför programordning. OFF-läge är prioriterat över on. För att starta programmen säkerställ att AUTO-läget är aktiverat.

## Felsökning

### Timern startar inte

Det inbyggda batteriet behöver laddas upp. Ladda batteriet fullt och tryck på reset-knappen.

## Safety information

The mains plug is used as the disconnect device, therefore the mains plug shall remain readily operable.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Sikkerhetsinformasjon

Strømadapteren brukes som strømbryter, derfor skal strømadapteren alltid være enkel å nå og håndtere.

Barn må holdes under oppsikt for å påse at de ikke leker med apparatet.

## Säkerhetsinformation

Nätkontakten används som strömbrytare, därav ska nätkontakten alltid vara enkel att nå och hantera.

Barn måste vara under uppsikt för att säkerhetsställa att de inte leker med apparaten.

