

# manual

---

## Kitchen thermometer

Item: 40734

EN

NO

SV

[www.rubicson.com](http://www.rubicson.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2019-07-29



Rubicson®

### Specifications

Temperature range	-30 - 250 °C / -22 - 482 °F
Temperature unit	°C / °F
Battery	1x LR44 (included)

### Battery

It is recommended to replace the battery when the display starts to fade. The battery compartment is located on the back of the thermometer. Use a coin to open the lid. Insert one LR44 battery. Place it with the positive pole (+) up. Attach the lid.

### Use

Fold out the probe and remove the plastic cover. Press the power button to activate the thermometer. Press the F/C button to switch between Celsius or Fahrenheit. Press hold to save the current temperature reading. Be careful not to let the plastic parts of the thermometer get in contact with hot parts as it will melt.

### Safety information

Do not leave the thermometer in/on a BBQ grill, oven or smoker. Do not touch the hot probe with your bare hands. Do not immerse the thermometer fully in water or put in the dishwasher. Clean the thermometer with a wet cloth.

### Spesifikasjoner

Maks. temperatur (sensor)	-30 - 250 °C / -22 - 482 °F
Temperaturenheter	°C / °F
Batteri	1x LR44 (følger med)

### Batteri

Det anbefales å skifte batteri når displayet begynner å blekne. Batteriluken er på baksiden. Bruk en mynt til å åpne luken. Sett i et LR44-batteri. Pluss-polen skal peke oppover. Sett luken på plass igjen.

### Bruk

Fold ut sensoren og ta av plastbeskyttelsen. Trykk på strømknappen for å aktivere termometeret. Trykk på F/C-knappen for å bytte temperaturenheter mellom Fahrenheit og Celsius. Trykk på hold-knappen for å lagre en måling. Vær forsiktig så ingen av termometerets plastdeler kommer i kontakt med varme gjenstander/overflater, siden de da kan smelte.

### Sikkerhetsinformasjon

Ikke legg termometeret på grillen eller i ovnen. Ikke berør sensoren med bare hendene hvis den er varm. Ikke senk termometeret ned under vann, og ikke legg det i oppvaskmaskinen. Rengjør termometeret med en fuktig klut.

## Specifikationer

Max temperatur (prob)	-30 - 250 °C / -22 - 482 °F
Temperaturenheter	°C / °F
Batteri	1x LR44 (medföljer)

## Batteri

Det är rekommenderat att byta ut batteriet när displayen börjar blekna. Batteriluckan sitter på baksidan. Använd ett mynt för att öppna luckan. Sätt i ett LR44-batteri. Placera det med plus-polen uppåt. Sätt tillbaka luckan.

## Användning

Fäll ut proben och ta bort plastskyddet. Tryck på strömknappen för att aktivera termometern Tryck på F/C-knappen för att byta temperaturenhet mellan Fahrenheit och Celsius. Tryck på hold-knappen för att spara en mätning. Var försiktig så att inga av termometerns delar av plast kommer i kontakt med heta föremål då de kommer smälta.

## Säkerhetsinformation

Lämna inte termometern i/på grillen, ugnen eller rökare. Rör inte proben om den är varm med bara händer. Sänk inte ned hela termometern under vatten eller lägg den i diskmaskinen. Rengör termometern med en blöt trasa.