

manual

BBQ thermometer

Item No.: 40735-40737

EN

NO

SV

www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2021-02-04



Rubicson®

40735: Wired meat thermometer

40736: Wireless meat thermometer with one probe

40737: Wireless meat thermometer with two probes

Specifications

Temperature range: -20 °C- 250 °C

Wireless transmitting range: Up to 30 m

Receiver Batteries: 2x 1.5V AAA (not incl.)

Transmitter Batteries: 2x 1.5V AAA (not incl.)

Cable length: 1 metre

Meat type: Beef, Lamb, Veal, Hamburger, Pork, Turkey, Chicken, Fish, PROG/PRO-M (Programmable)

Grill level (**40735-36**): Well, Medium well, Medium, Medium rare, Rare

Grill level (**40737**): Well done, Done, Medium, Medium rare, Rare

Measurement unit: °C / °F

Max time setting: 99 minutes 59 seconds

Accuracy

+/- 2°C (-20 - 0°C)

+/- 1°C (0 - 100°C)

+/- 2°C (100 - 150°C)

+/- 3°C (150 - 200°C)

+/- 5°C (200 - 250°C)

Use

Open the battery compartment on the receiver and insert 2x AAA batteries. If it is a wireless model, do the same on the transmitter and set the switch to ON on the transmitter. Mind the polarity (+/-).

(40736/40737) The transmitter has a LED that flashes every time the transmitter sends the temperature to the receiver. If the temperature is unchanged the transmitter sends every 30 seconds. If the temperature changes by more than one degree the transmitter sends immediately.

Connect the probe to the transmitter. Insert the probe half way into the thickest part of the meat.

Features

Press the Light button to light up the display. Press and hold the Light button to turn off/on.

Press the Mode button to choose food mode or choose time setting mode.

Press the Meat button to cycle to the correct type of meat.

Press the Taste button to cycle and choose desired meat temperature type. The unit will sound when the food reaches the desired type. Press any button to turn off the sound.

Press the Sec (Down sign) to switch between Celsius and Fahrenheit.

40737: Wireless meat thermometer with two probes

Press the Mode button to choose Probe 1 and Probe 2 mode or time setting mode. Make settings for one probe, and repeat the same procedure for the second one.

PROG/PRO-M (Self-Programme)

You can set a desired temperature in PROG/PRO-M mode. Press the MEAT button to cycle and choose PROG/PRO-M mode. Press the ALERT button to choose temperature setting with only "set" sign showing in the area. Press and hold the ALERT button to set a temperature with the UP and DOWN button and press ALERT again to confirm and start. When the setting reaches, the unit will sound. Press any button to turn off the sound.

Alert function

During PROG/PRO-M mode you can press ALERT button to set an alert for highest (HI) and lowest (LO) temperature. Press and hold the ALERT button to set the HI and LO temperature. Use the Up and Down buttons to choose temperatures and press ALERT to confirm and start. When the setting reaches the set value the unit sounds. Press any button to turn off the sound.

Timer

Press Mode button to choose time setting. The meat thermometer has both timer and countdown. If no countdown time is set, the timer will act as default.

Press the Min and Sec buttons to set a countdown

Press the Start/Stop button to start the setting. Press again to pause.

Press the Min and Sec buttons at the same time to reset the time.

When the countdown timer reaches 0:00 the unit will sound. Press any button to turn off the sound.

Safety information

Only the probe is oven/grill safe. The transmitter and receiver must not be exposed to heat. Do not expose any parts to open flames.

Exhausted batteries are to be removed and replaced by a correct type battery. Dispose of used batteries according to the instructions.

40735: Kablet kjøtttermometer

40736: Trådløst kjøtttermometer med en sonde.

40737: Trådløst kjøtttermometer med to sonder.

Spesifikasjoner

Temperaturmålinger: -20 °C - 250 °C

Trådløs avstand: Opptil 30 moh

Batterimottaker: 2x 1,5V AAA (ikke inkludert)

Senderbatterier: 2x 1,5V AAA (ikke inkludert)

Kabellengde: 1 meter

Kjøtttyper: biff, lam, kalvekjøtt, hamburgere, svinekjøtt, Tyrkia, kylling, fisk, PROG / PRO-M ((programmerbar)

Grillnivå (**40735-36**): Vel, middels godt, middels, middels sjeldent, sjelden

Grillnivå (**40737**): Godt gjort, gjort, middels, middels sjeldent, sjelden

Temperaturrehet: °C / °F

Maksimal tidsinnstilling: 99 minutter 59 sekunder

Nøyaktighet (temperatur)

+/- 2°C (-20 - 0°C)

+/- 1°C (0 - 100°C)

+/- 2°C (100 - 150°C)

+/- 3°C (150 - 200°C)

+/- 5°C (200 - 250°C)

Bruk

Åpne batteridekselet på mottakeren og sett inn 2x AAA-batteriene. Hvis det er en trådløs modell, må du også sette inn batterier i senderen. Drei bryteren til ON på senderen. Tenk på polariteten (+/-).

(40736/40737) Senderen har en LED som blinker hver gang den sender temperaturen til mottakeren. Hvis temperaturen er uendret, sender senderen nye data hvert 30 sekund. Hvis temperaturen endres mer enn en grad, sender senderen dataene umiddelbart.

Koble sonden til senderen. Trykk ned sonden halvveis gjennom den tykkeste delen av kjøttet.

Egenskaper

Trykk på Light-knappen for å slå på displayet. Trykk og hold nede for å slå av.

Trykk på Mode-knappen for å velge matmodus eller endre tidsinnstillingen.

Trykk på Meat-knappen for å bytte kjøtttype.

Trykk på Taste-knappen for å veksle og velge ønsket kjøtttemperatur. Enheten vil lyde når maten når riktig innstilling. Trykk på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen.

Trykk på Sec (pil ned) for å veksle mellom Celsius og Fahrenheit.

40737: Trådløst kjøtttermometer med to sonder

Trykk på Mode-knappen for å velge mellom sonder 1 og 2, samt timingen. Først må du sette en sonde og gjenta prosessen for den andre.

PROG/PRO-M (Eget program)

Du kan nå stille inn ønsket temperatur i PROG/PRO-M-modus. Trykk på Meat-knappen for å bytte til og velge PROG/PRO-M-modusen. Trykk på ALERT-knappen for å stille inn temperatur. "Set" vises i displayet. Hold inne ALERT-knappen og still inn temperatur med opp- og ned-knappene. Trykk deretter på ALERT igjen for å bekrefte. Når temperaturen er nådd, utløses sirenen. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå den av.

Alarmløst kjøtttermometer

I PROG/PRO-M-modus kan du trykke ALERT for å stille inn høyeste (HI) og laveste (LO) temperaturalarm. Trykk og hold inne ALERT-knappen for å stille inn verdien for begge alarmer. Bruk Opp- og Nedknappene for å velge temperatur og trykk deretter ALERT for å bekrefte. Alarmen blir deretter hørt hvis temperaturen er under de laveste eller høyeste verdiene. Trykk på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen.

Timer

Trykk på Mode-knappen for å stille inn klokkeslettet. Kjøtttermometeret har både timer og nedtelling. Hvis ingen nedtelling er satt, vil timeren være den grunnleggende funksjonen.

Trykk på Min- og Sec-knappene for å starte en nedtelling.

Trykk på Start / Stop-knappen for å starte funksjonen. Trykk igjen for å ta pause.

Trykk på Min og Sec samtidig for å tilbakestille klokkeslettet.

Når nedtellingen når 0:00, lyder enheten, trykk på en vilkårlig knapp for å dempe lyden.

Sikkerhetsinformasjon

MERKNAD: Bare sonden er ovn / grillsikker. Senderen og mottakeren må ikke utsettes for varme. Ikke utsett noen deler for åpen ild.

Brukte batterier må fjernes og erstattes med riktig type. Gjenvinn gamle batterier i henhold til lokale miljøbestemmelser.

40735: Trådbunden kötttermometer

40736: Trådlös kötttermometer med en prob.

40737: Trådlös kötttermometer med två prober.

Specifikationer

Temperaturmått: -20 °C- 250 °C

Trådlöst avstånd: Upp till 30 m

Batterier mottagare: 2x 1.5V AAA (medföljer ej)

Batterier sändare: 2x 1.5V AAA (medföljer ej)

Kabellängd: 1 meter

Kötttyper: Biff, Lamm, Kalv, Hamburgare, Fläsk, Kalkon, Kyckling, Fisk, PROG/PRO-M (Programmerbar)

Grillnivå (**40735-36**): Well, Medium well, Medium, Medium rare, Rare

Grillnivå (**40737**): Well done, Done, Medium, Medium rare, Rare

Temperaturenhet: °C / °F

Max tidinställning: 99 minuter 59 sekunder

Noggrannhet (temperatur)

+/- 2°C (-20 - 0°C)

+/- 1°C (0 - 100°C)

+/- 2°C (100 - 150°C)

+/- 3°C (150 - 200°C)

+/- 5°C (200 - 250°C)

Användning

Öppna batteriluckan på mottagaren och sätt i 2x AAA-batterierna. Om det är en trådlös modell måste du även sätta i batterier i sändaren. Dra brytaren till ON på sändaren. Tänk på polariteten (+/-).

(40736/40737) Sändaren har en LED som blinkar varje gång den skickar temperaturen till mottagaren. Om temperaturen är oförändrad så skickar sändaren ny data varje 30 sekunder. Om temperaturen ändras mer än en grad skickar sändaren datan på en gång.

Anslut proben till sändaren. Tryck ner proben halvvägs genom tjockaste biten av köttet.

Funktioner

Tryck på Light-knappen för att tända displayen. Tryck och håll in för att stänga av.

Tryck på Mode-knappen för att välja matläge eller för att ändra tidinställning.

Tryck på Meat-knappen för att växla köttstort.

Tryck på Taste-knappen för att växla och välja önskad kötttemperatur. Enheten kommer att låta när maten når vald inställning. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.

Tryck på Sec (ner-pilen) för att byta mellan Celsius och Fahrenheit.

40737: Trådlös kötttermometer med två prober

Tryck på Mode-knappen för att välja mellan prob 1 och 2 samt tidinställning. Ställ först in en prob och upprepa process för den andra.

PROG/PRO-M (Eget program)

Du kan ställa in önskad temperatur i PROG/PRO-M-läget. Tryck på Meat-knappen för att växla till och välja PROG/PRO-M-läget. Tryck på ALERT-knappen för att ställa in temperatur. Set visas på displayen. Tryck och håll in ALERT-knappen och ställ in temperatur med Upp och Ned-knapparna. Tryck sedan på ALERT igen för att bekräfta. När temperaturen är nådd kommer larmet låta, tryck på valfri knapp för att stänga av det.

Larmfunktion

I PROG/PRO-M-läget så kan du trycka på ALERT för att ställa in ett högsta (HI) och lägsta (LO)-temperaturalarm. Tryck och håll in ALERT-knappen för att ställa in värdet för båda larm. Använd Upp och Ned-knapparna för att välja temperatur och tryck på ALERT för att bekräfta. Larmet kommer då tjuta om temperaturen antingen går under lägsta eller högsta-värdena. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.

Timer

Tryck på Mode-knappen för att ställa in tid. Kötttermometern har både timer och nedräkningsfunktion. Om ingen nedräkning är inställd så kommer timern vara grundfunktionen.

Tryck på Min och Sec-knapparna för att starta en nedräkning.

Tryck på Start/stop-knappen för att påbörja funktionen. Tryck igen för att pausa.

Tryck på Min och Sec-knapparna samtidigt för att återställa tiden.

När nedräkningen når 0:00 kommer enheten låta. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudet.

Säkerhetsinformation

OBS: Endast proben är ugn/grill-säker. Sändaren och mottagaren får inte utsättas för hetta. Utsätt inga delar till öppna lågor.

Använda batterier måste plockas ur och ersättas med rätt typ. Återvinn gamla batterier enligt lokala miljöregler.

Note!

If you encounter any problems with the manual, please go to [www.kjell.com/40735, 40736, 40737](http://www.kjell.com/40735,40736,40737) for an updated version.

Hvis du har problemer med manualen, kan du gå till [www.kjell.com/40735, 40736, 40737](http://www.kjell.com/40735,40736,40737) for den oppdaterte versjonen.

Om problem angående manual uppstår, vänligen gå till [www.kjell.com/40735, 40736, 40737](http://www.kjell.com/40735,40736,40737) för uppdaterad version.