

## VIKTIGT! VARNING!

ENDAST UPPLADDNINGSBARA BLY-SYRA BATTERIER FÅR LADDAS MED DENNA LADDAREN.

LADDA ALDRIG ANDRA BATTERITYPER DÅ DE KAN ÖVERHETTAS OCH GE PERSONSKADOR.

FÖLJ BATTERITILLVERKARENS ANVISNINGAR FÖR LADDNING.

SÖRJ FÖR GOD VENTILATION OCH UNDVIK GNISTBILDNINGAR. GASEN SOM BILDAS VID LADDNING ÄR MYCKET EXPLOSIV.

ÖPPNA BATTERIVATTEN KORKARNA INNAN LADDNING.

KONTROLLERA SYRANIVÅN FÖRE LADDNING OCH OM LADDNING GÖRS LÅNG TID.

LADDAREN ÄR ENDAST GJORD FÖR INOMHUSBRUK.

### AUTOMATISK LADDARE FÖR BLY-SYRA BATTERIER 2, 6, OCH 12V MODEL: BC-2612T

Med denna laddaren kan 2V, 6V och 12V bly-syra batterier laddas. Batteriet måste vara på minst 2.2 Amp. Mindre batterier kan ej laddas.

Laddaren är automatisk och övergår till förrådsladdning efter att batteriet är fulladdat.

Laddaren justerar automatiskt spänningen efter batteriets kondition för att undvika gasbildning.

En säkerhetskrets ser till att ingen spänning finns på batteriklämmorna förrän de är inkopplade till ett batteri.

Laddaren har kortslutnings och polaritets säkerhetskrets. Är batteriet dåligt (ev. kortslutning) eller fel inkopplat starter ej laddningen. Den röda lampan tänds och indikerar fel. Avbryt laddning och undersök felet.

Laddaren klarar kortare tids kortslutning över batteriklämmorna. Är kortslutningen längre än 1 min. så kan laddaren skadas.

Den gröna lampan indikerar laddning och förrådsladdning. Vid laddning av ett felfritt batteri släcks den gröna lampan när batteriet är fulladdat. Laddas ett äldre batteri som ev. har läckande spänning i cellerna, släcks inte den gröna lampan. Laddaren kompenserar detta med förrådsladdning.

Laddtiden är beroende på batteriets storlek.

- 1) Kontrollera på batteriet vilken volt det är på. Välj volt med omkopplaren på laddarens undersida. Laddning med fel volt förstör laddaren och batteriet.
- 2) Koppla laddarens batteriklämmor till batteriet. Röd klämma plus (+) till batteriets pluspol och svart klämma minus (-) till batteriets minuspol.
- 3) Koppla in laddarens strömkabel till 230V vägguttag.  
Om batteriet är bra och man kopplat in det rätt tänds den gröna lampan och indikerar laddning.  
Om den röda lampan tänds är batteriet fel inkopplat eller går ej att ladda.
- 4) När laddningen är klar
  - A) KOPPLA FÖRST UR LADDAREN FRÅN 230V VÄGGUTTAGET.
  - B) KOPPLA SEDAN BORT BATTERIKLÄMMORNA FRÅN BATTERIET.
  - C) DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT FÖR ATT UNDVIKA GNISTBILDNING OCH EXPLOSIONSRISK.