

manual

Coffee grinder

Item: 47025

EN

NO

SV

www.rubicson.com

Box 50435

Malmö, Sweden

2020-04-28



Rubicson®

Use

Clean the coffee grinder before using it for the first time. See "Cleaning" below.

Place the grinder on a stable surface. Remove the lid and pour coffee beans, do not fill past the marker. Put the lid on again and connect the power cord to a wall socket. Hold the lid in place while pressing the power button to grind the beans. It is recommended to let the grinder be active for a maximum of 20 seconds before taking a break (to prevent overheating). The longer you grind, the finer the coffee will be. Unplug the power cable before removing the lid.

Cleaning

Always unplug the power cord before cleaning the coffee grinder. Use a soft, moist cleaning cloth. Do not use a dishwasher. Empty and clean both the container and knife after each usage to prevent the forming of coffee layers. Never submerge the base unit under water.

Tips

Purchase coffee beans in small quantities.

Store coffee beans in an airtight container in the freezer.

Coffee beans do not need to thawed before grinding and/or brewing.

Large ground quantities should be stored in an airtight container and placed in your refrigerator or freezer to maintain freshness.

Safety information

Do not use the appliance if the plug, power cable or appliance itself is damaged.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its power cable out of reach of children younger than 8 when it's switched on or is cooling down. Keep the power cable away from hot surfaces. Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.

Bruk

Rengjør kaffekvernen før du bruker den for første gang. Se "Rengjøring" nedenfor.

Ta av lokket og hell i kaffebønner opp til merket på innsiden. Sett på lokket igjen og koble strømledningen til en stikkontakt. For å starte kvernen og male bønnene: Hold lokket på plass mens du trykker strømbryteren ned. La kvernen være i gang i maks 20 sekunder. La den deretter hvile (for å forhindre overoppheting). Jo lenger bønnene males, desto finere blir resultatet. Koble fra strømledningen før du tar av lokket.

Rengjøring

Dra alltid ut strømledningen før rengjøring. Bruk en myk, fuktig rengjøringsklut. Kaffekvernen skal ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Tøm og rengjør beholderen og kniven etter hver maling for å motvirke danning av kaffeavleiringer. Senk aldri baseenheten ned i vann.

Tips

Kjøp kaffebønner i små kvanta.

Oppbevar kaffebønnene i en lufttett beholder i fryseren.

Kaffebønnene trenger ikke tines før de males.

Malte bønner bør oppbevares i en lufttett beholder og bør plasseres i kjøleskap eller fryser.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke bruk apparatet hvis strømkabelen, kontakten eller selve apparatet er skadet.

Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om hvordan apparatet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal ikke leke med apparatet. Sørg for at apparatet og strømkabelen holdes utenfor barn (under 8 år) sin rekkevidde når det er slått på, eller når det kjøles ned. Hold strømkabelen borte fra varme overflater. Ikke koble til eller bruk apparatet med våte hender.

Användning

Rengör kaffekvarnen innan du använder den för första gången. Se "Rengöring" nedan.

Ta av locket och håll i kaffeböner upp till markören på insidan. Sätt på locket igen och anslut strömsladden till ett vägguttag. Håll locket på plats medan strömbrytaren trycks ner för att sätta igång kvarnen och mala bönorna. Låt kvarnen max vara igång i 20 sekunder, låt den sedan vila lite (för att förhindra överhettning). Ju längre bönorna mals, desto finare blir resultatet. Koppla loss strömkabeln innan du tar bort locket.

Rengöring

Dra alltid ur strömkontakten innan rengöring. Använd en mjuk, fuktig rengöringsduk. Kaffekvarnen skall ej rengöras i diskmaskin. Töm och rengör behållaren och kniven efter varje malning för att motverka bildandet av kaffeavlagringar. Sänk aldrig basenheten ned under vatten.

Tips

Köp kaffeböner i små kvantiteter.

Förvara kaffeböner i en lufttät behållare i frysen.

Kaffebönorna behöver inte tinas innan de mals.

Malda böner bör förvaras i en lufttät behållare och bör placeras i kyl eller frys.

Säkerhetsinformation

Använd inte apparaten om strömkabeln, kontakten eller apparaten i sig har skadats.

Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller av person som saknar erfarenhet och/eller kunskap om dess användning, såvida de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten fungerar av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska inte leka med apparaten. Se till att apparaten och dess strömkabel hålls utom räckhåll för barn under 8 år när den är påslagen eller när den kyls ner. Håll strömkabeln borta från varma ytor. Koppla inte in eller använd apparaten med blöta händer.