

# manual

---

## Kitchen scale

Art no: 47031, 47032

EN

NO

SV

[www.rubicson.com](http://www.rubicson.com)  
Box 50435, Malmö, Sweden  
2023-03-27




Rubicson®



## Specifications

Capacity:	5 kg
Resolution	1 g
Units	g, oz, ml, fl.oz
Size:	180x220x17 mm
Battery:	1x CR2032 (included)



## Use

Flip the scale upside down. Unscrew the screw on the battery compartment lid. Open the battery compartment by sliding the lid to the side. Remove the plastic separator protecting the battery from getting used prematurely in the scale. Slide the battery compartment lid in place and attach the screw again.

1. Place the scale on a flat and stable surface.
2. Press the  Zero button to turn on the scale. The button is located on the side of the scale below the button marking.
3. Select the weight unit by pressing the Unit button (g, oz, ml, fl.oz).
4. Place the item you want to weigh on the scale. The display shows the measured weight.

Reset the scale by pressing the  Zero button. Turn off the scale by pressing and holding the  Zero button for 2 seconds. The scale turns off automatically after 1 minute of inactivity.

## Tare function

To measure the weight of an item inside a container, place the container without the item in it on the scale before turning it on. Press the  Zero button to turn on the scale. Add the item you want to weigh in the container. The weight of the items inside the container is shown on the display. If you want to measure the weight of more items you can press the  Zero button again and add more items to the container.

## Error codes

The display shows the text "LO" if the battery level is low and the battery must be replaced. Flip the scale upside down. Unscrew the screw on the battery compartment lid. Open the battery compartment by sliding the lid to the side. Insert a new battery of the same type. Mind the polarity. Slide the battery compartment lid in place and attach the screw again.

The display shows the text "Err" to indicate the scale max load has been exceeded.

## Spesifikasjoner


Kapasitet:	5 kg
Oppløsning:	1 g
Enheter:	g, oz, ml, fl.oz
Mål:	180x220x17 mm
Batteri:	1x CR2032 (følger med)

## Bruk



Vend vekten opp ned. Skru løs skruen som er på batteriluken. Åpne batteriluken ved å skyve den til siden. Fjern plastbiten som beskytter batteriet mot å trekke strøm før bruk. Skyv batteriluken på plass igjen, og skru fast skruen.

1. Plasser vekten på en flat og stabil overflate.
2. Start vekten ved å trykke på Zero-knappen. Knappen er på vektens kortsida under markeringen.
3. Velg vektenhet med Unit-knappen (g, oz, ml, fl.oz).
4. Still det som skal veies på vekten. Skjermen viser vekten.

Nullstill vekten ved å trykke på  Zero-knappen.

For å slå av vekten: Hold inne  Zero-knappen i 2 sekunder. Vekten slår seg av automatisk etter 1 minutt med inaktivitet.

## Tarafunksjon

For å veie gjenstander i en beholder (f.eks. en skål), plasserer du beholderen på vekten før du starter den. Trykk på  Zero-knappen for å starte vekten. Skjermen viser 0. Legg gjenstandene du vil veie, oppi beholderen. Gjenstandenes vekt vises på skjermen. Trykk på  Zero-knappen igjen hvis du vil tilbake stille vekten og legge nye gjenstander oppi beholderen.

## Feilkoder

Hvis skjermen viser teksten "LO", er batterinivået lavt, og batteriet må skiftes ut. Skru løs skruen som er på batteriluken. Åpne batteriluken ved å skyve den til siden. Ta ut det gamle batteriet og erstatt det med et nytt av samme type. Husk polariteten. Skyv batteriluken på plass igjen, og skru fast skruen.


Hvis skjermen viser teksten "Err", betyr det at vekten er overbelastet.

## Specifikationer


Kapacitet:	5 kg
Upplösning:	1 g
Enheter:	g, oz, ml, fl.oz
Mått:	180x220x17 mm
Batteri:	1x CR2032 (medföljer)

## Användning



Vänd vågen upp och ned. Skruva loss skruven som sitter på batteriluckan. Öppna batteriluckan genom att skjuta den åt sidan. Ta bort plastbiten som skyddar batteriet från att förbrukas i förtid i vågen. Skjut batteriluckan på plats och skruva fast skruven.

1. Ställ vågen på en plan och stabil yta.
2. Starta vågen genom att trycka på  Zero-knappen, knappen sitter på vågens kortsida under markeringen.
3. Välj viktenhet med Unit-knappen (g, oz, ml, fl.oz).
4. Ställ det som ska vägas på vågen. Skärmen visar vikten.

Nollställ vågen genom att trycka på  Zero-knappen.

För att stänga av vågen, tryck och håll ned  Zero-knappen i två sekunder. Vågen stänger automatiskt av sig efter 1 minuts inaktivitet.

## Tare-funktion

För att väga föremål i en behållare placerar du behållaren på vågen innan du startar den. Tryck på  Zero-knappen för att starta vågen. Skärmen visar 0. Lägg till föremålen du vill väga i behållaren. Föremålens vikt visas på skärmen. Tryck på  Zero-knappen igen om du vill nollställa vikten och lägga till nya föremål i behållaren.

## Felkoder

Visar skärmen texten "LO" är batterinivån låg och batteriet behöver bytas ut. Lossa på skruven som sitter på batteriluckan. Öppna batteriluckan genom att skjuta den åt sidan. Sätt i ett nytt batteri av samma sort. Var noggrann med polariteten. Skjut tillbaka locket på plats och skruva fast skruven.

Visar skärmen texten "Err" betyder det att vågen är överbelastad.