

# manual

---

## Heated insoles

Item: 47954

EN

NO

SV

[www.luxorparts.com](http://www.luxorparts.com)  
Box 50435  
Malmö, Sweden  
2024-05-08



Luxorparts®

# Specifications

Size:	36–46 (cuttable)
Input power:	5 V/2 A (min.), USB-C
Powerbanks:	Sold separately (suitable capacity 5000 mAh)
Powerbank pocket:	Approx. 94x62x15 mm
Heat levels:	40°C/50°C/60°C ±4°C
Washable:	Yes, hand wash 30°C
Included:	Insoles, 2 leg straps (60 cm) with USB-C power cables (80 cm), manual

## Use

Cut the insoles to the correct size. Use the insole from the shoe as a cutting guide. Make sure you don't cut through the innermost marking on the heated insole as this may damage the heating element.

Locate the USB-C cable in the pocket on each leg strap and connect each to a power bank (sold separately). Place the power bank in the pocket and make sure it's turned on. Fasten the leg strap around your leg. Tuck any excess cable into the pocket.

**Note!** We recommend using a powerbank equipped with an USB-C port that supports an output power of at least 5 V/2 A. If your power bank does not meet the requirements the insoles will not heat up.

Press and hold the power button on the leg strap for 3–5 seconds until the button lights up. Press the power button multiple times to change the between the available temperature modes, the button lights up in different colors and shows the selected mode:

- Red light: 60°C
- White light: 50°C
- Blue light: 40°C

Press and hold the power button to turn the heating off.

**Note!** The battery time varies depending on the temperature mode in use and the capacity of the power bank.

# Maintenance

## Cleaning

Wash the insoles separately in 30°C, hand wash only.

Remove the power bank and tuck the cable into the pocket before washing.

Do not dry clean, tumble dry, bleach, wring or iron the insoles.

# Safety information

Disconnect the power bank from the insoles when they are not in use.

The insoles are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and have been given instructions concerning the use of the product by a person responsible for their safety. Children should not play with the insoles.

Do not expose the insoles to an open flame and keep them away from heat sources. The insoles are not water resistant. Do not touch the insoles with wet hands and make sure that liquids do not get inside the insoles.

# Spesifikasjoner

Størrelse:	36–46 (skjærbar)
Innspenning:	5 V/2 A (min.); USB-C
Powerbanks:	Selges separat (egnet kapasitet 5000 mAh)
Powerbank-lomme:	ca. 94x62x15 mm
Varmenivåer:	40°C/50°C/60°C ±4°C
Vaskeråd:	Håndvask 30°C
Inkludert:	Varmesåler, 2 benstroppler (60 cm) med USB-C-strømkabler (80 cm), manual

# Bruk

Klipp varmesålene til rett størrelse. Bruk en eksisterende innersåle som mal. Ikke klipp innenfor den innerste streken, da dette kan skade varmeelementet.

Finn USB-C-kabelen i lommen på hver benstropp. Koble kablene til varsinn powerbank (selges separat). Sørg for at powerbanken er slått på, og legg den i lommen. Stikk eventuell overflødig kabel inn i lommen.

**Merk!** Det anbefales at du bruker en powerbank som har USB-C-port og uteffekt på minst 5 V / 2 A. Hvis powerbanken din ikke har støtte for dette, vil ikke solene bli varmet opp.

Hold inne strømknappen på benstroppen i 3–5 sekunder til knappen tennes. Trykke på knappen flere ganger for å veksle mellom de ulike temperaturinnstillingene. Knappen lyser i ulike farger for å vise hvilken innstilling som er aktiv:

- Rødt lys: 60°C
- Hvit lys: 50°C
- Blått lys: 40°C

Hold inne strømknappen for å slå av varmen.

**Merk!** Batteritiden varierer avhengig av hvilken temperaturinnstilling som brukes, og powerbankens kapasitet.

## Vedlikehold

### Vaskeråd

Håndvask sålene separat på 30°C. Ta ut powerbanken og før kabelen inn i lommen på benstroppene før du vasker sålene.

Skal ikke vaskes med kjemikalier. Skal ikke kjøres i tørketrommel eller blekes. Ikke vri de våte sålene, og ikke stryk dem med et strykejern.

## Sikkerhetsinformasjon

Koble powerbanken fra sålen når den ikke er i bruk.

Produktet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, med mindre de er under tilsyn og har fått anvisninger om hvordan produktet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal ikke leke med produktet.

Ikke utsett produktet for åpne flammer, og hold det borte fra andre varmekilder. Sålene er ikke vannbestandige. Ikke rør sålene med våte hender, og sørg for at de ikke blir våte.

## Specifikationer

Storlek:	36–46 (klippbar)
Inspänning:	5 V/2 A (min.); USB-C
Powerbanks:	Säljs separat (lämplig kapacitet 5 000 mAh)
Powerbank, ficka på benrem :	ca. 94x62x15 mm
Värmenivåer:	40°C/50°C/60°C ±4°C
Tvåtråd:	Handtvätt 30°C
Medföljer:	Värmesulor, 2 benremmar (60 cm) med USB-C-strömkablar (80 cm), manual

## Användning

Klipp värmeulorna till rätt storlek. Använd gärna en befintlig innersula som mall. Var noga med att inte klippa innanför innersta strecket då detta kan skada värmeelementen.

Hitta och ta fram USB-C-kabeln i vardera ficka på benremmarna. Anslut kablarna till varsin powerbank (säljes separat). Se till att powerbanken är påslagen och stoppa den i fickan. Stoppa överflödig kabel i fickan.

**Notera!** Vi rekommenderar att du använder powerbanks som är utrustade med USB-C-port och som klarar av en uteffekt på minst 5 V/2 A. Om din powerbank inte har stöd för detta så kommer inte sulan att värmas upp.

Tryck och håll ned strömknappen på strumpfickan i 3–5 sekunder tills att knappen tänds. Tryck på knappen flera gånger för att byta mellan de olika temperaturlägena. Knappen lyser i olika färger för att visa vilket läge som är aktivt:

- Rött ljus: 60°C
- Vitt ljus: 50°C
- Blått ljus: 40°C

Tryck och håll ned strömknappen för att stänga av värmen.

**Notera!** Batteritiden varierar beroende på vilket temperaturläge som används och på powerbankens kapacitet.

# Underhåll

## Tvättråd

Handtvätta värmesulorna separat i 30°C. Ta ut powerbanken och för in kabeln i fickorna innan du tvättar sulorna.

Får inte tvättas i kemtvätt. Får inte torktumlas eller blekas. Vrid heller inte ur blöta sulor och stryk dem inte med ett strykjärn.

# Säkerhetsinformation

Koppla från powerbanken från värmesulan när den inte används.

Värmesulorna är inte avsedda för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet och kunskap, om inte användning sker under uppsikt och brukaren har fått instruktioner om värmestrumpornas funktion av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn bör inte leka med sulorna.

Utsätt inte värmesulorna för öppen flamma och håll dem borta från andra värmekällor. Värmesulorna är inte vattentåliga. Vidrör inte värmesulorna med våta händer och se till att de inte blir blöta.