

# manual

---

## Heated gloves

Item: 47955

EN

NO

SV

www.luxorparts.com  
Box 50435  
Malmö, Sweden  
2024-04-23



Luxorparts®

## Specifications

Size:	One size (length 32.5 cm, palm width 12.5 cm)
Material:	100% polyester
Input power:	5 V/2 A (min.), USB-C
Powerbanks:	Sold separately (suitable capacity 5000 mAh)
Powerbank pocket:	Approx. 94x62x15 mm
Heat levels:	40°C/45°C/50°C ±4°C
Washable:	Yes, hand wash 30°C
Included:	Heated gloves, manual

## Use

Locate the USB-C cable in the pocket on each glove and connect them to a power bank (sold separately). Place the power bank in the pocket and make sure it's turned on.

**Note!** We recommend using a powerbank equipped with an USB-C port that supports an output power of at least 5 V/2 A. If your power bank does not meet the requirements the gloves will not heat up.

Press and hold the power button on the glove pocket for 3–5 seconds until the button lights up. Press the power button multiple times to change the between the available temperature modes, the button lights up in different colors and shows the selected mode:

- Red light: 50°C
- White light: 45°C
- Blue light: 40°C

Press and hold the power button to turn the heating off.

**Note!** The battery time varies depending on the temperature mode in use and the capacity of the power bank.

# Maintenance

## Cleaning

Wash the gloves separately in 30°C, hand wash only.

Remove the power bank and tuck the cable into the pocket before washing.

Do not dry clean, tumble dry, bleach, wring or iron the gloves.

# Safety information

Disconnect the power bank from the gloves when they are not in use.

The gloves are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and have been given instructions concerning the use of the product by a person responsible for their safety. Children should not play with the gloves.

Do not expose the gloves to an open flame and keep them away from heat sources. The gloves are not water resistant. Do not touch the gloves with wet hands and make sure that liquids do not get inside the gloves.

# Spesifikasjoner

Størrelse:	One size (lengde 32,5 cm, håndflatebredde 12,5 cm)
Materiale:	100% polyester
Innspenning:	5 V/2 A (min.); USB-C
Powerbanks:	Selges separat (egnet kapasitet 5000 mAh)
Powerbank-lomme:	ca. 94x62x15 mm
Varmenivåer:	40°C/45°C/50°C ±4°C
Vaskeråd:	Hand wash 30°C
Inkludert:	Varmehansker, manuell

# Bruk

Finn frem USB-C-kabelen i hanskelommen. Koble kablene til en powerbank (selges separat). Sørg for at powerbanken er slått på.

**Merk!** Det anbefales at du bruker en powerbank som har USB-C-port og uteffekt på minst 5 V / 2 A. Hvis powerbanken din ikke har støtte for dette, vil ikke hanskene bli varmet opp.

Hold inne strømknappen på hanskelommen i 3–5 sekunder til knappen tennes. Trykke på knappen flere ganger for å veksle mellom de ulike temperaturinnstillingene. Knappen lyser i ulike farger for å vise hvilken innstilling som er aktiv:

- Rødt lys: 50°C
- Hvit lys: 45°C
- Blått lys: 40°C

Hold inne strømknappen for å slå av varmen.

**Merk!** Batteritiden varierer avhengig av hvilken temperaturinnstilling som brukes, og powerbankens kapasitet.

## Vedlikehold

### Vaskeråd

Håndvask hanskene separat på 30°C. Ta ut powerbanken og før kabelen inn i hanskelommene før du vasker hanskene.

Skal ikke vaskes med kjemikalier. Skal ikke kjøres i tørketrommel eller blekes. Ikke vri de våte hanskene, og ikke stryk dem med et strykejern.

## Sikkerhetsinformasjon

Koble powerbanken fra hansken når den ikke er i bruk.

Produktet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, med mindre de er under tilsyn og har fått anvisninger om hvordan produktet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal ikke leke med produktet.

Ikke utsett produktet for åpne flammer, og hold det borte fra andre varmekilder. Hanskene er ikke vannbestandige. Ikke rør hanskene med våte hender, og sørg for at de ikke blir våte.

## Specifikationer

Storlek:	One-size (längd 32,5 cm, handflatans bredd 12,5 cm)
Material:	100% polyester
Inspänning:	5 V/2 A (min.); USB-C
Powerbanks:	Säljs separat (lämplig kapacitet 5000 mAh)
Powerbank, handskficka:	ca. 94x62x15 mm
Värmenivåer:	40°C/45°C/50°C ±4°C
Tvättråd:	Handtvätt 30°C
Medföljer:	Värmehandskar, manual

## Användning

Hitta och ta fram USB-C-kabeln i vardera handskficka. Anslut kablarna till varsin powerbank (säljes separat). Se till att powerbanken är påslagen.

**Notera!** Vi rekommenderar att du använder powerbanks som är utrustade med USB-C-port och som klarar av en uteffekt på minst 5 V/2 A. Om din powerbank inte har stöd för detta så kommer inte handskarna att värmas upp.

Tryck och håll ned strömknappen på handskfickan i 3–5 sekunder tills att knappen tänds. Tryck på knappen flera gånger för att byta mellan de olika temperaturlägena. Knappen lyser i olika färger för att visa vilket läge som är aktivt:

- Rött ljus: 50°C
- Vitt ljus: 45°C
- Blått ljus: 40°C

Tryck och håll ned strömknappen för att stänga av värmen.

**Notera!** Batteritiden varierar beroende på vilket temperaturläge som används och på powerbankens kapacitet.

# Underhåll

## Tvättråd

Handtvätta handskarna separat i 30°C. Ta ut powerbanken och för in kabeln i handskfickan innan du tvättar handskarna.

Får inte tvättas i kemtvätt. Får inte torktumlas eller blekas. Vrid heller inte ur blöta handskar och stryk dem inte med ett strykjärn.

## Säkerhetsinformation

Koppla från powerbanken från handsken när den inte används.

Handskarna är inte avsedda för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet och kunskap, om inte användning sker under uppsikt och brukaren har fått instruktioner om värmestrumpornas funktion av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn bör inte leka med handskarna.

Utsätt inte handskarna för öppen flamma och håll dem borta från andra värmekällor. Handskarna är inte vattentåliga. Vidrör inte handskarna med våta händer och se till att de inte blir blöta.