

manual

Kitchen timer

Art nr: 48046

EN

DK

NO

SV

Overview



- 1** Minutes
- 2** Seconds
- 3** Start/stop timer

Batteries

Open the battery compartment on the back. Insert a AAA battery (mind the polarity). Close the battery compartment.

Countdown timer

- 1.** Choose minutes with the minutes button (1).
- 2.** Choose seconds with the seconds button (2).
- 3.** Start the timer with the start/stop button (3).
- 4.** Pause the countdown with the start/stop button (3).
- 5.** The timer beeps when the countdown has finished. Turn it off with any button.

Stopwatch

- 1.** Start the stopwatch with the start/stop button (3).
- 2.** Pause with the start/stop button (3).

The stopwatch will start over when it reaches the maximum time limit (99:59).

Reset

Reset the timer by pressing the minute and second buttons at the same time.

The timer must be stopped or reset when setting the time.

Oversigt



- 1** Minutter
- 2** Sekunder
- 3** Start/stop timer

Batterier

Åbn batteridækslet på bagsiden af timeren. Sæt et AAA-batteri i (sørg for, at det vender korrekt). Sæt dækslet på igen.

Nedtællingstimer

1. Vælg antal minutter med minutknappen (1).
2. Vælg antal sekunder med sekundknappen (2).
3. Start timeren med start/stop-knappen (3).
4. Nedtællingen kan sættes på pause med start/stop-knappen (3).
5. Timeren bipper, når nedtællingen er klar. Afbrydes med en valgfri knap.

Stopur

1. Start tidstagningen ved at trykke på start/stop-knappen (3).
2. Tidstagningen sættes på pause med start/stop-knappen (3).

Tidstagningen begynder forfra ved nul, når den maksimale tid (99:59) opnås.

Nulstilling

Nulstil timeren ved at trykke på minut- og sekundknappen samtidig.

Timeren skal være stoppet eller nulstillet, når tiden indstilles.

Oversikt



- 1** Minutter
- 2** Sekunder
- 3** Starte/stoppe timer

Batterier

Åpne batteriluken på baksiden av timeren. Sett i et AAA-batteri, og vær nøye med polariteten. Sett på dekslet igjen.

Nedtellingstimer

1. Velg antall minutter med minuttknappen (1).
2. Velg antall sekunder med sekundknappen (2).
3. Start timeren med start/stopp-knappen (3).
4. Nedtelling kan settes på pause med start/stopp-knappen (3).
5. Timeren piper når nedtelling er klar. Slå av med valgfri knapp.

Stoppeklokke

1. Start stoppeklokken ved å trykke på start/stopp-knappen (3).
2. Sett på pause med start/stopp-knappen (3).

Tidtakingen starter på null når makstiden (99:59) er nådd.

Nullstilling

Nullstill ved å trykke ned minutt- og sekundknappene samtidig.

Timeren må være stoppet eller nullstilt når tiden stilles inn.

Översikt



- 1** Minuter
- 2** Sekunder
- 3** Starta/stoppa timer

Batterier

Öppna batteriluckan på baksidan av timern. Sätt i ett AAA-batteri (var noga med polariteten). Sätt tillbaka luckan.

Nedräkningstimer

1. Välj antal minuter med minutknappen (1).
2. Välj antal sekunder med sekundknappen (2).
3. Starta timern med start/stopp-knappen (3).
4. Nedräkningen kan pausas med start/stopp-knappen (3).
5. Timern piper när nedräkningen är klar.
Stäng av med valfri knapp.

Tidtagarur

1. Starta tidtagningen genom att trycka på start/stopp-knappen (3).
2. Pausa med start/stopp-knappen (3).

Tidtagningen börjar om på noll när maxtiden (99:59) uppnås.

Nollställning

Nollställ timern genom att trycka ner minut- och sekundknapparna samtidigt.

Timern måste vara stoppad eller nollställd när tiden ställs in.

2014-05-22

