

manual

Wine opener

Item: 48432

EN

NO

SV

www.kjell.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-04-23



Kjell & Company®

Specifications

Size:	Ø50x250 mm
Uncorking time:	Approx. 9 sec
Batteries:	4x 1.5 V AA batteries (sold separately)
In the box:	Wine opener, foil cutter, manual

Use

Batteries

Open the lid on the back of the device and insert 4x AA batteries (sold separately), mind the polarity. Close the lid.

Opening a bottle

Remove the foil with the included foil cutter.

Place the wine opener corkscrew over the cork on the bottle. Press and hold the bottom button whilst applying gentle pressure to the cork. The cork is automatically lifted into the wine opener.

Press and hold the top button to reverse the corkscrew and remove the cork.

Safety information

The built-in corkscrew is very sharp, keep away from children.

Replace used batteries with new ones of the same type. Dispose of used batteries according to local regulations.

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the EU directives for RoHS (2011/65/EU and 2015/863) and EMC (2014/30/EU). It has been tested according to the following standards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

You can always find the latest version of this manual online at www.kjell.com/48432 → **Support**.



Spesifikasjoner

Mål:	Ø50x250 mm
Åpningstid:	Ca. 9 sek
Batterier:	4x 1,5 V AA batterier (selges separat)
I pakken:	Vinåpner, folieskjærer, manual

Bruk

Batterier

Åpne batteriluken på baksiden av fjernkontrollen og sett i 4 stk. AA-batterier (selges separat). Pass på å sette dem inn riktig vei. Lukk batteriluken.

Åpne en flaske

Fjern folien fra flasken med den medfølgende folieskjæreren.

Plasser vinåpnerens korkskrue over korken på flasken. Hold inne den øvre knappen samtidig som du trykker vinåpneren forsiktig mot korken. Korken løftes automatisk inn i vinåpneren.

Hold inne den øvre knappen for å rotere korkskruen slik at korken løsner.

Sikkerhetsinformasjon

Den innebygde korkskruen er veldig skarp – holdes utenfor barns rekkevidde.

Tomme, brukte batterier skal bare erstattes med nye av samme type. Brukte batterier skal leveres til en gjenvinningsstasjon.

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følger av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-direktivene for RoHS (2011/65/EU og 2015/863) og EMC (2014/30/EU). Det er testet i henhold til følgende standarder: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

Du finner alltid den nyeste versjonen av manualen på www.kjell.com/48432 → **Support**.



Specifikasjoner

Storlek:	Ø50x250 mm
Öppningstid:	Ca. 9 sek
Batterier:	4x 1,5 V AA batterier (selges separat)
I forpackningen:	Vinöppnare, folieskärare, manual

Användning

Batterier

Öppna batterifacket på vinöppnarens baksida och sätt i 4x AA-batterier (selges separat), var noggrann med polariteten. Stäng batterifacket.

Öppna en flaska

Ta bort folilen från flaskan med den medföljande folieskäraren.

Placera vinöppnarens korkskruv över korken på flaskan. Tryck och håll ned den övre knappen samtidigt som du trycker vinöppnaren försiktigt mot korken. Korken lyfts automatiskt in i vinöppnaren.

Tryck och håll ned den övre knappen för att rotera korkskruven så att korken lossnar.

Säkerhetsinformation

Den inbyggda korkskruven är mycket vass, håll borta från barn.

Ersätt uttjänta batterier med batterier av samma typ. Återvinn uttjänta batterier i enlighet med lokala lagar och regler.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshandling ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven för RoHS (2011/65/EU och 2015/863) och EMC (2014/30/EU). Den har testats enligt följande standarder: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

Du hittar alltid den senaste versionen av denna manual online på www.kjell.com/48432 → **Support**.

