

## Analog Hygrometer - 48598

För att uppnå exakta mätresultat, är placeringen av hygrometern viktig. Hygrometern måste placeras på så vis att den skyddas från direkt solljus och vind. Placera hygrometern på ett ställe där den inte kan påverkas av element etc.

Stötar vid transport eller lång tids lagring i torra rum kan i vissa fall orsaka förändringar i instrumentets känslighet. Detta kan också inträffa efter lång tids användning i uppvärmda rum med väldigt torr luft. Instrumentet kan då kalibreras, genom att en väl fuktad handduk viras runt hygrometern och får ligga så i ca en halvtimme. Efter det bör hygrometern visa en relativ luftfuktighet på 95-98%. Avvikelser kan justeras på kalibreringsskruven, som syns genom ett litet hål på baksidan av hygrometern.