

manual

Safety timer

15 - 75 min

Item: 50032

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435, Malmö, Sweden
2018-05-02



Luxorparts®

Specifications

Power supply	230 V AC, 50 Hz
Timer	15 - 75 min
Max. load	10(1) A, 2300 W.μ

Start

Connect the timer to a wall socket.

Press the button on the timer to activate it. It is now active for 15 minutes.

Each time you press the button the timer is extended by 15 minutes, up to 75 minutes.

The LED along the edge will light up accordingly with the timer and turn off as the timer counts down.

Safety information

Only for use in wall sockets, do not connect to an extension cord. Do not stack timers on top of each other. Not suited for equipment that needs constant supervising such as a clothes iron or a deep fryer due to the risk of fire. Only suitable for working temperature between 0 °C to 35 °C. Not for outdoor use. Don't open or modify the devices in any way, this should only be carried out by a qualified technician due to the risk of electric shocks or short circuit. The mains plug is used as the disconnect device, therefore the mains plug shall remain readily operable. Disconnect completely to assure no voltage output. Only for use in dry areas.

Spesifikasjoner

Strømtilførsel	230 V AC, 50 Hz
Timer	15 - 75 min
Maks. belastning	10(1) A, 2300 W.µ

Start

Koble timeren til en stikkontakt.

Trykk på knappen for å aktivere timeren. Den er nå aktiv i 15 minutter.

Hver gang du trykker på knappen, forlenges tiden med 15 minutter, helt opp til 75 minutter.

LED-lyset langs kanten lyser opp sammen med timeren og slås av når timeren teller ned.

Sikkerhetsinformasjon

Bare for bruk i stikkontakt. Ikke koble den til en skjøteledning. Ikke stable flere timere oppå hverandre. Ikke ment for utstyr som krever kontinuerlig tilsyn, f.eks. strykejern eller elektrisk friturekoker, på grunn av fare for brann. Bare for bruk i arbeidstemperaturer mellom 0 og 35 °C. Skal ikke brukes utendørs. Ikke åpne eller modifier enhetene. Dette bør bare utføres av en godkjent tekniker pga. risikoen for elektrisk støt eller kortslutning. Nettkontakten brukes som strømbryter, derfor skal den alltid være enkel å nå og håndtere. Koble ut uttakene helt for å sikre at de ikke er strømførende. Bare for bruk i tørre omgivelser.

Specifikationer

Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Timer	15 - 75 min
Maxbelastning	10(1) A, 2300 W. μ

Start

Anslut timern till ett vägguttag.

Tryck på knappen för att aktivera timern. Den är nu aktiv i 15 minuter.

Varje gång du trycker på knappen så förlängs tiden med 15 minuter, upp till 75 minuter.

LED-ljusen längs kanten kommer lysa upp i samband med timern och släckas i samband med att timern räknar ner.

Säkerhetsinformation

Bara för användning i vägguttag, anslut inte till en förlängningssladd. Stapla inte flera timers på varandra. Inte ämnade för utrustning som kräver konstant uppsyn, t.ex. strykjärn eller elektrisk fritös pga brandrisk. Bara för bruk i arbetstemperaturer mellan 0 °C till 35 °C. Använd inte utomhus. Öppna inte eller modifiera enheterna på något vis, detta bör endast utföras av en godkänd tekniker pga risken för elektriska stötar eller kortslutning. Nätkontakten används som strömbrytare, därav ska nätkontakten alltid vara enkel att nå och hantera. Koppla ur uttagen helt för att säkerställa att de inte är strömförande. Endast för användning på torra platser.