

PLEXGEAR.

WIRED CONTROLLER

X1

Art: 61887

Specifications

For use with:	Windows, PlayStation 3
Connection:	USB-A
Cable length:	1.8 m
In the box:	Controller with fixed USB-A cable, manual

Use

Connecting to a PC

Connect the controller's USB connector to a free USB port on your PC or PS3. Turn on your device, the LED indicators light up. The controller is automatically installed, and the drivers show as "Xbox 360 controller for Windows" on your PC.

Disconnect the controller, or turn off your device, to turn the controller off.

Controller modes

This controller supports XInput mode and DirectInput mode.

XInput is the default mode and the controller automatically starts in this mode. It is designed by Microsoft for their Xbox controllers and is compatible with most platforms on PC.

DirectInput mimics the earlier types of controllers for systems such as Nintendo 64 and Nintendo Entertainment System (NES). DirectInput mode also has two sub-settings, analog and digital. Analog has joystick functions like the N64 controller. Digital has only directional button functions like the NES controller.

Switch to DirectInput modes (analog and digital)

Use the switch on the back of the controller to change the mode. Set the switch to "D" for DirectInput, and "X" for X-input. Your computer plays a chime sound for USB device connected, and that a new driver for "PS3/PC wired gamepad" has been installed.

In DirectInput mode, you can switch between digital and analog by pressing the Home button (⌂). The LED indicators (from left to right) light up to show the current mode:

Digital mode: first indicator lights up.

Analog mode: first and second LED indicator light up.

Turbo mode

Turbo is used to send a command automatically and repeatedly while holding down a button. Turbo can be enabled for multiple buttons at the same time.

Note! Turbo mode is compatible with buttons: Y, X, B, A, L1, L2, R1 and R2. Turbo mode is not compatible with: Select, Start, Clear, Home, the analog stick directions or pad buttons.

To enable turbo mode for a button, press and hold the Turbo button while pressing the button you want to activate turbo mode for. Release the buttons to confirm.

To turn off turbo mode on a button, press and hold the Clear button and press the button you want to turn off turbo for.

Spesifikasjoner

For bruk med:	Windows, PlayStation 3
Tilkobling:	USB-A
Kabellengde:	1,8 m
I pakken:	Kablet håndkontroller med USB-A, manual

Bruk

Tilkobling til datamaskin

Koble håndkontrollerens USB-kabel til en ledig USB-port på din PC eller PS3. Start enheten din. Håndkontrolleren startes automatisk, og LED-indikatorene på fremsiden av kontrolleren tennes. Håndkontrolleren installeres automatisk, og vises som navnet "Xbox 360 controller for Windows" på datamaskinen.

Koble fra håndkontrolleren eller slå av enheten for å slå av håndkontrolleren.

Håndkontrollerens moduser

Håndkontrolleren støtter både Xinput og Directinput.

Xinput er standardvalget, og håndkontrolleren starter i denne modusen. Xinput er utformet for Microsofts Xbox-håndkontrollere og er kompatibelt med de fleste spillplattformer på datamaskinen.

Directinput imiterer den tidligere typen håndkontrollere, som hovedsakelig ble brukt til Nintendo 64 og Nintendo Entertainment System (NES). DirectInput-modusen har også to innstillinger, analog og digital. I analog modus fungerer de to analoge styrespakene som på en N64-håndkontroller. Den digitale modusen bruker bare knappetrykk på D-paden for å få bevegelser som på en NES-håndkontroller.

Bytte til DirectInput-modus (digital og analog)

Still bryteren på håndkontrollerens bakside til "D" for å bruke DirectInput og "X" for å bruke Xinput. Datamaskinen din sender ut en lyd for USB-enhet tilkoblet, og viser at en ny driver for "PS3/PC wired gamepad" er installert.

I DirectInput-modus kan du bytte mellom digital og analog modus ved å trykke på Hjem-knappen (⌂). LED-indikatorene tennes (fra venstre til høyre) og viser valgt modus:

Digital modus: Den første LED-indikatoren lyser.

Analog modus: Den første og andre LED-indikatoren lyser.

Turbomodus

Turbo brukes til automatisk å gjenta knappetrykk når du holder inne en knapp. Turbofunksjonen kan være aktiv på flere knapper samtidig.

Merk! Turbomodusen er kompatibel med følgende knapper: Y, X, B, A, L1, L2, R1 og R2. Turbomodus fungerer ikke med disse knappene: Select, Start, Clear, Hjem, de analoge styrespakene eller D-paden.

For å aktivere turbomodus for en knapp, trykk og hold inne turboknappen samtidig som du trykker på knappen som du vil aktivere turbomodus for. Slipp begge knappene for å bekrefte.

For å slå av turbomodus for en knapp, trykk og hold inne Clear-knappen mens du trykker på knappen du vil slå av turbomodus.

Spesifikasjoner

För användning med:	Windows, PlayStation 3
Anslutning:	USB-A
Kabelns längd:	1,8 m
I förpackningen:	Trådbunden handkontroll med USB-A, manual

Användning

Anslutning till dator

Anslut handkontrollens USB-kabel till en ledig USB-port på din PC eller PS3. Starta din PC/PS3, handkontrollen startas automatisk og LED-indikatorerna på framsidan av kontrollen tänds. Handkontrollen installeras automatisk, og drivrutinerna visas på datorn under namnet "Xbox 360 controller for Windows".

Koppla från handkontrollen, eller stäng av din enhet, för att stänga av handkontrollen.

Handkontrollens lägen


Handkontrollen stödjer både XInput-läge og DirectInput-läge.

XInput-läget är ursprungliga läget og handkontrollen startar i detta läge. Läget är utformat av Microsofts Xbox-handkontroller og är kompatibel med de flesta spelplattformar på din dator.

DirectInput-läget imiterar den tidigare typen av handkontroller som används huvudsakligen för Nintendo 64 og Nintendo Entertainment System (NES). DirectInput-läget har också två inställningar för analog og digital. I det analoga läget så fungerar de analoga styrspakarna som på en N64-handkontroll. Det digitala läget använder enbart knapptryckningar på styrkorset för rörelser likt NES-handkontrollerna.

Byta till DirectInput-läget (analog och digital)

Ställ brytaren på handkontrollens baksida till "D" för att använda DirectInput-läget, och "X" för att XInput-läget. Din dator spelar ett ljud för ny USB-enhet ansluten, och visar att en ny drivrutin för "PS3/PC wired gamepad" har installerats när lägesbytet skett.

I DirectInput-läget kan du byta mellan digitalt och analogt läge genom att trycka på Hemknappen (). LED indikatorerna tänds (från vänster till höger) och visar det valda läget:

Digitalt läge: första LED-indikatorn lyser.

Analogt läge: första och andra LED-indikatorn lyser.

Turboläget

Turbo används för att automatiskt upprepa knapptryckningar om du trycker och håller ned en knapp. Turbofunktionen kan vara aktiv på flera knappar samtidigt.

Notera! Turboläget är kompatibelt med följande knappar: Y, X, B, A, L1, L2, R1 och R2. Turboläget fungerar inte med knapparna: Select, Start, Clear, Hem, de analoga styrspakarna eller styrkorset.

För att aktivera turboläget för en knapp, tryck och håll ned Turboknappen samtidigt som du trycker på knappen som du vill ska ha turboläget aktivt. Släpp båda knappar för att bekräfta.

För att stänga av turboläget för en knapp, tryck och håll ned Clear-knappen samtidigt som du trycker på knappen som har turbo aktiverat.

www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-01-19

