

manual

Bicycle light set

Item: 64535

EN

NO

SV

www.ledsavers.com
Box 50435, Malmö, Sweden
Version: 2019-05-29



Ledsavers®

Batteries

Press down the latch on the bottom of the front light to reach the battery compartment. Mind the polarity when inserting 3x AAA batteries (not included) and close the hatch afterwards. Remove the plastic piece on the back of the back light to reach the battery hatch. Use a small object to open the hatch and replace the 2x CR2032 batteries when needed, place them according to the markings on the hatch.

Mounting

Mount the holder on the bicycle's handlebar. Use a 3 mm hex wrench (not included) below the holder to adjust the holder. The light is easily detached with a locking mechanism. Attach the back light to the seatpost with the rubber strap.

Use

Press the power button to activate the front light. The light has two modes. The first mode is the normal mode where the brightness level is strong. Press the power button again to activate the eco mode where the brightness level is lower. Press and hold the power button to turn off the lamp. The back light has a standard light mode, press the power button to turn it on and press it again to turn it off.

Package contents

Front and back bicycle lights and holder for front light.

Safety information

This product contains rechargeable batteries that can be replaced. Replace batteries with new ones of the same kind. Dispose of used batteries according to the local regulations.

Specifications

Brightness (front light):	130 lm
Batteries (front light):	3x AAA (not included)
Battery lifetime (front light):	6-10 hours
Batteries (back light):	2x CR2032
Battery lifetime (back light):	up to 15 h
IP rating:	IPX4
Weight (front light):	56 g
Weight (back light):	41 g
Size (front light):	86x48x37 mm (light) / 48x22x42 mm (holder)
Size (back light):	67x43x37 mm

Batterier

Trykk ned haken på undersiden av frontlykten for å komme til batteriluken. Husk polariteten når du setter inn 3x AAA-batterier (følger ikke med), og steng luken etterpå.

Ta av plastbiten på baksiden av baklykten for å komme til batteriluken. Bruk en liten gjenstand til å åpne luken, og skift ut 2x CR2032-batterier ved behov. Plasser dem enligt markeringerne på luken.

Montering

Monter holderen på sykkelstyret. Bruk en 3 mm unbrakonøkkel (følger ikke med) på skruen under holderen for å justere holderen. Lykten kan enkelt tas av med en låsemechanisme. Fest baklykten på setestangen med gummifestet.

Bruk

Trykk på strømknappen for å aktivere frontlykten. Lyset har to innstillinger. Den første innstillingen er normalinnstillingen, og der er lysstyrken høy. Trykk på strømknappen igjen for å aktivere eko-innstillingen, der lysstyrken er lavere. Hold inne strømknappen for å slå av lykten. Baklykten har en standardinnstilling. Trykk på strømknappen for å aktivere den, og trykk enda en gang for å slå den av.

Innhold

Front- og baklykt og holder for frontlykt.

Sikkerhetsinformasjon

Dette produktet har oppladbare Li-jon-batterier som kan skiftes ut. Tomme batterier skal kastes og erstattes med korrekt type batterier. Brukte batterier skal leveres til miljøstasjoner eller batteriforhandlere.

Spesifikasjoner

Lysstyrke (frontlykt):	130 lm
Batterier (frontlykt):	3x AAA (følger ikke med)
Batteritid (frontlykt):	6–10 t
Batterier (baklykt):	2x CR2032
Batteritid (baklykt):	15 t
IP-klassifisering:	IPX4
Vekt (frontlykt):	56 g
Vekt (baklykt):	41 g
Mål (frontlykt):	86x48x37 mm (lys) / 48x22x42 mm (holder)
Mål (baklykt):	67x43x37 mm

Batterier

Tryck ner haken på undersidan av framljuset för att komma åt batteriluckan. Tänk på polariteten när du sätter i 3x AAA-batterier (ingår ej) och stäng luckan efteråt.

Ta bort plastbiten på baksidan av bakljuset för att komma åt batteriluckan. Använd ett litet föremål för att öppna luckan och ersätt 2x CR2032-batterier när det behövs. Placera dem enligt markeringarna på luckan.

Montering

Montera hållaren på cykelns styre. Använd en 3 mm insexnyckel (medföljer ej) på skruven under hållaren för att justera hållaren. Lampan är enkelt avtagbar med en låsmekanism. Fäst bakljuset på sadelstolpen med gummifästet.

Användning

Tryck på strömknappen för att aktivera framljuset. Ljuset har två lägen. Första läget är normal-läget där ljusstyrkan är stark. Tryck på strömknappen igen för att aktivera eko-läget där ljusstyrkan är svagare. Tryck och håll in strömknappen för att stänga av lampan. Bakljuset har ett standard-läge, tryck på strömknappen för att aktivera den och tryck igen för att stänga av den.

Innehåll

Fram- och bakljus samt hållare för framljus.

Säkerhetsinformation

Produkten har uppladdningsbara li-jon-batterier som kan bytas ut. Tomma batterier ska avlägsnas och ersättas med korrekt typ av batterier. Återvinn batterierna enligt lokala föreskrifter.

Specifikationer

Ljusstyrka (framljus):	130 lm
Batterier (framljus):	3x AAA (medföljer ej)
Batteritid (framljus):	6-10 h
Batterier (bakljus):	2x CR2032
Batteritid (bakljus):	15 h
IP-klassning:	IPX4
Vikt (framljus):	56 g
Vikt (bakljus):	41 g
Mått (framljus):	86x48x37 mm (ljus) / 48x22x42 mm (hållare)
Mått (bakljus):	67x43x37 mm