

manual

Flashlight 1000 lm

Item: 64543

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-12-07



Luxorparts®

Use

The flashlight is powered by a rechargeable 18650 battery. Unscrew the bottom end of the handle on the flashlight counter clockwise to reach the battery compartment. Press the power button to turn the flashlight on. The flashlight has 3 intensity settings, high (100%), medium (40%) and low (10%). Press the lighting button above the power button multiple times to change between the light intensity settings. Adjust the focus of the beam by twisting the top end of the flashlight. Press and hold the lighting button when the flashlight is turned off to activate the strobelight.

Charging

Twist the top end counter clockwise to access the USB-C charging port. Connect a USB-C cable (included) to the charging port and to a USB charger or computer. The LED indicator next to the buttons flashes blue during charging and the other indicators light up as the battery is being charged.

Battery holder

There's also a battery holder included as an alternative to the rechargeable battery that fits 3x AAA batteries. Mind the polarity.

Safety instructions

This product contains a rechargeable battery that can be replaced. Exhausted batteries are to be removed and replaced by correct type of batteries. Dispose of used batteries according to the local regulations.

Specifications

Batteries:	3x AAA (not incl.) or 1x 18650 2200 mAh (incl.)
Modes:	100 % (1000 lm) 40 % (400 lm) 10 % (100 lm) Strobe
Run time:	Up to 3 h (full brightness)
IP classification:	IPX4
Size:	Ø37.5 x 155 mm
Weight:	200 g (with battery)
Charging time:	4 h

Bruk

Lommelykten drives av ett oppladbart 18650-batteri. Skru løs bunnen av håndtaket på lommelykten for å få tilgang til batteriluken. Lommelykten har tre innstillinger: sterk (100 %), middels (40%) og svak (10 %). Aktiver lykten ved å trykke på strømknappen. Innstillingen endres hver gang du trykker på knappen med lynsymbolet. Du kan også endre lyskjeglens fokus ved å vri toppen av lommelykten. Lykten har også en strobeinnstilling som aktiveres ved å holde inne lynknappen når lommelykten er slått av.

Lading

Skru toppen av lommelykten mot klokken for å komme til USB-C-inngangen. Koble en USB-C-kabel (følger med) til inngangen og den andre enden til en USB-lader eller datamaskin. LED-indikatoren ved siden av inngangen vil blinke blått under lading og fylles opp i takt med at batteriet lades.

Batteriholder

Det følger også med en batteriholder til lommelykten som supplement til det oppladbare batteriet, med plass til 3x AAA-batterier. Husk polariteten når du setter i batteriene.

Sikkerhetsinformasjon

Dette produktet har et oppladbart Li-ion-batteri som kan skiftes ut. Tomme batterier skal leveres på en gjenvinningsstasjon og erstattes med riktig type batterier.

Spesifikasjoner

Batterier:	3x AAA (ikke inkludert) / 1x 18650 2200 mAh (inkludert)
Modus:	100 % (1000 lm) 40 % (400 lm) 10 % (100 lm) Strobe
Batteritid:	Opptil 3 t (full lysstyrke)
IP-klassifisering:	IPX4
Mål:	Ø37,5 x 155 mm
Vekt:	200 g (med batteri)
Ladetid:	4 t

Användning

Ficklampan drivs av ett laddningsbart 18650-batteri. Skruva loss botten av handtaget på ficklampan för att komma åt batteriluckan. Tryck på strömknappen för att tända ficklampan. Ficklampan kan lysa med tre ljusstyrkor, starkt (100%), mellan (40%), svagt (10%). Tryck på belysningsknappen ovanför strömknappen flera gånger för att ändra ljusläget.

Du kan ändra ljuskäglans fokus genom att vrida toppen av ficklampan. Tryck och håll ned belysningsknappen när ficklampan är avstängd för att aktivera stroboskop-läget.

Laddning

Skruva toppen av ficklampan moturs för att komma åt USB-C-laddningsporten. Anslut en USB-C-kabel (medföljer) till laddningsporten och en USB-laddare eller dator. LED-indikatorn bredvid laddningsporten blinkar blått under laddning och de andra indikatorerna tänds i takt med att batteriet laddas.

Batteri

Det följer även med en batterihållare till ficklampan som komplement till det uppladdningsbara batteriet med plats för 3x AAA-batterier. Tänk på polariteten när du sätter i batterierna.

Säkerhetsinstruktioner

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-jon-batteri som kan bytas ut. Tomma batterier ska avlägsnas och ersättas med korrekt typ av batterier. Återvinn batterierna enligt lokala föreskrifter.

Specifikationer

Batterier:	3x AAA (medföljer ej) eller 1x 18650 2200 mAh (medföljer)
Lägen:	100 % (1000 lm) 40 % (400 lm) 10 % (100 lm) Stroboskop
Batteritid:	Upp till 3 h (full ljusstyrka)
IP-klassning:	IPX4
Storlek:	Ø37,5 x 155 mm
Vikt:	200 g (med batteri)
Laddningstid:	4 h

