

manual

Bike light set

Item: 64670

EN

NO

SV

Batteries

The lights are charged by CR2032 batteries that are included and already inserted. To activate the batteries, a protective plastic must be removed. To do this, first open the lamp. Turn the glass counterclockwise about a quarter of a turn and then gently pull the lid up through rocking motions. Then pull off the plastic and put the glass back.

Mounting

Mount the lights on the bicycle's handlebar and seatpost. Use the included rubber loops to adapt the holders.

Use

Press the power button to activate the lights. Press the power button again to turn them off.

Package contents

Bicycle lights and two rubber loops for attachment.

Safety information

Replace the batteries when they are drained, recycle them according to local regulations.

Specifications

Brightness (front light):	8.4 lm
Battery:	2x CR2032 (included)
Battery lifetime:	Up to 40 hours

Batterier

Lyktene drives av CR2032-batterier som følger med og allerede ligger i lyktene. For å aktivere batteriene, må en beskyttende plast fjernes. For å gjøre dette må du først åpne lampen. Drei glasset mot urviseren omtrent et kvart omdreining, og trekk lokket forsiktig opp gjennom gyngende bevegelser. Trekk deretter av plasten og sett glasset tilbake.

Montering

Monter holderne på sykkelstyret og setestolpen. Bruk de medfølgende gummiringene til å justere holderne.

Bruk

Trykk på strømknappen for å slå på lyktene. Trykk på strømknappen igjen for å slå av lykten.

Innhold

Sykkellykter og to gummiringer for montering.

Slikkerhetsinformasjon

Skift ut batteriene når de ikke lenger kan drive lyktene. Brukte batterier skal leveres til gjenvinningsstasjoner.

Spesifikasjoner

Lysstyrke (frontlykt):	8,4 lm
Batteri:	2x CR2032 (følger med)
Batteritid:	Opptil 40 t

Batterier

Lamporna drivs av CR2032-batterier som följer med och som redan sitter i lamporna. För att aktivera batterierna ska en skyddsplast tas bort. Detta gör du genom att först öppna upp lampan. Vrid glaset motsols ungefär ett kvarts varv och dra sedan försiktigt upp locket genom vaggande rörelser. Dra sedan av plasten och sätt tillbaka glaset.

Montering

Montera hållarna på cykelns styre och sadelstolpe. Använd de medföljande gummi-ringarna för att justera hållarna.

Användning

Tryck på strömknappen för att aktivera lamporna. Tryck på strömknappen igen för att stänga av lampan.

Innehåll

Cykellampor och två gummi-ringar för montering.

Säkerhetsinformation

Ersätt gamla batterier när de inte längre kan driva lamporna. Återvinn batterierna enligt lokala miljölagar.

Specifikationer

Ljusstyrka (framlampa):	8,4 lm
Batteri:	2x CR2032 (medföljer)
Batteritid:	Upp till 40 h