


manual

TV remote

Samsung

Item: 66297



EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-04-15



Luxorparts®

Specifications

| | |
|------------|--------------------------|
| Size: | 175x45x25 mm |
| Weight: | 70 g (excl. batteries) |
| Batteries: | 2x AAA (sold separately) |

Note! See your retailer's website for a complete list of compatible devices (art. no. 66297).

Use

Slide the battery cover off the back of the remote control. Insert 2x AAA batteries (not included), mind the polarity. Press any button – the LED on the SOURCE key lights up.

The remote pairs automatically to your TV.

Safety information

Do not mix old and new batteries or different types.

If the remote responds poorly or has limited range, replace both batteries.

Keep batteries away from heat, sunlight and open flames. Replace only with the same or equivalent type. Return used batteries to a battery recycling point.

Keep batteries away and out of reach from children. A swallowed battery can result in severe injuries and a deadly outcome. Immediately consult a doctor if you suspect that a battery has been swallowed or entered the body in any other way.

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the provisions of EU directives on electromagnetic compatibility (2014/30/EU), and RoHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU)

Spesifikasjoner

| | |
|------------|-------------------------|
| Mål: | 175x45x25 mm |
| Vekt: | 70 g (exkl. batterier) |
| Batterier: | 2x AAA (selges separat) |

Merk! Se forhandlerens nettside for en fullstendig liste over kompatible enheter (art.nr. 66297).

Bruk

Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen ved å skyve det nedover. Sett inn 2x AAA-batterier (følger ikke med), og kontroller polariteten. Trykk på en hvilken som helst knapp – LED-lampen på SOURCE-knappen tennes.

Fjernkontrollen kobles automatisk til TV-en ved første gangs bruk.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke bland nye og gamle batterier eller ulike typer.

Hvis fjernkontrollen reagerer dårlig eller har kort rekkevidde, bytt begge batteriene.

Hold batterier unna varme, sollys og åpen flamme.

Bruk kun samme eller tilsvarende batteritype.

Lever brukte batterier til godkjent returpunkt. Hold batterier unna og utilgjengelig for barn.

Et svelget batteri kan føre til alvorlige skader og dødelig utfall. Kontakt lege umiddelbart hvis du mistenker at et batteri er svelget eller har kommet inn i kroppen på annen måte.

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EBS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-direktivene for elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og RoHS (2015/863/EU som oppdaterte 2011/65/EU).

Specifikationer

| | |
|------------|------------------------|
| Storlek: | 175x45x25 mm |
| Vikt: | 70 g (exkl. batterier) |
| Batterier: | 2x AAA (seljs separat) |

Notera! Se återförsäljarens hemsida för en fullständig lista med kompatibla enheter (art. no. 66297).

Användning

Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida genom att skjuta den nedåt. Sätt i 2x AAA-batterier (medföljer ej), kontrollera polariteten. Tryck på valfri knapp – LED-lampan på SOURCE-knappen tänds.

Fjärrkontrollen parkopplas till din tv automatiskt vid första användning.

Säkerhetsinformation

Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer.

Om fjärrkontrollen reagerar dåligt eller har kort räckvidd, byt båda batterierna.

Håll batterier borta från värme, solljus och öppen låga.

Byt endast till samma eller motsvarande typ. Lämna använda batterier till godkänd återvinningsplats.

Håll batterier utom räckhåll för barn. Ett svalt batteri kan orsaka allvarliga skador och ha dödlig utgång. Kontakta omedelbart läkare om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på något annat sätt.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) och RoHS (2015/863/EU som uppdaterade 2011/65/EU).
