

manual

Acrylic LED message board

Item: 67566

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-07-04



Luxorparts®

Specifications

Size, board:	200x300x3 mm
Size, base:	300x60x30 mm
Power supply:	5 V (USB adapter is sold separately)
LED color temp.:	Warm white
Included:	Message board, wooden base (beech wood), pen with eraser, USB cable (1.5 m), manual

Use

Connect the included USB cable between the power port on the wooden base and a USB adapter (sold separately). Connect the USB adapter to a wall outlet. Place the board in the notch on the wooden base.

Press the button on the cable to turn on the LED light.

Write and draw on the board using the included pencil. Erase anything written or drawn using the eraser end of the pencil.

Clean the board using a damp cloth.

Note! The LED message board cannot be powered using a USB-C to USB-C cable.

Spesifikasjoner

Mål, tavle:	200x300x3 mm
Mål, trestativ:	300x60x30 mm
Strømtilførsel:	5 V (USB-adapter selges separat)
LED-fargetemp.:	Varmhvit
I pakken:	Meldingstavle, trestativ (bøk), penn med viskelær, USB-kabel (1,5 m), manual

Bruk

Koble den medfølgende USB-kabelen til strømporten på trestativet og en USB-adapter (selges separat). Koble USB-adapteren til en stikkontakt. Sett tavlen i sporet på trestativet.

Trykk på knappen på kabelen for å starte LED-lyset i trestativet.

Skriv og tegn på tavlen med den medfølgende pennen. Visk ut ved hjelp av viskelæret på pennen.

Tavlen kan rengjøres med en fuktig klut.

Merk! Meldingstavlen kan ikke strømforsynes med en USB-C til USB-C-kabel.

Specifikationer

Storlek, tavla:	200x300x3 mm
Storlek, träställ:	300x60x30 mm
Strömförsörjning:	5 V (USB-adapter säljes separat)
LED-färgtemp.:	Varmvitt
Medföljer:	Meddelandetavla, ställ i trä (bok), penna med sudd, USB-kabel (1,5 m), manual

Användning

Anslut den medföljande USB-kabeln mellan strömporten på trästället och en USB-adapter (säljes separat). Anslut USB-adaptern till ett vägguttag. Sätt i tavlan i skåran på trästället.

Tryck på knappen på kabeln för att starta LED-lyset i trästället.

Skriv och rita på tavlan med den medföljande pennan. Ta bort det som skrivits eller ritats med suddet som sitter på andra änden av pennan.

För att rengöra tavlan kan du torka den med en fuktig trasa.

Notera! Meddelandetavlan kan inte strömförsörjas med en USB-C till USB-C-kabel.