

manual

External DVD drive

Item: 90819

EN

NO

SV

www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
Version: 2021-06-03



Specifications

Compatibility:	Windows XP/2003, Win 7/8/8.1/10, Vista, Linux, Mac OS 10 and later
Connection:	USB 3.0

Use

Plug the USB cable into a USB port on your computer. Insert a DVD or CD into the drive. Back up or burn files to the DVD or CD by simply dragging and dropping the files to the disc.

Note! If you connect the external drive to a thin laptop with low battery, there is a risk that the laptop will not be able to power the drive. Connect a Micro-USB cable to the extra Micro-USB port and to a power bank to power the drive.

Safety information

Do not place the external drive near magnetic objects. Place the external drive on a flat surface.

Spesifikasjoner

Kompabilitet:	Windows XP/2003, Win 7/8/8.1/10, Vista, Linux, Mac OS 10 og senere
Tilkobling:	USB 3.0

Bruk

Sett USB-kabelen i en ledig USB-port på datamaskinen. Sett en DVD eller CD i DVD-brenneren. For å sikkerhetskopiere eller brenne filer til DVD-en eller CD-en: Dra og slipp filene på platen, i filbehandlingsverktøyet.

OBS! Hvis du kobler DVD-brenneren til en tynn laptop med lavt batterinivå, er det en risiko for at datamaskinen ikke kan strømforsyne DVD-brenneren. Koble da en Micro-USB-kabel til den ledige porten på DVD-brenneren og til en powerbank for å strømforsyne brenneren.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke plasser DVD-brenneren i nærheten av magnetiske gjenstander. Plasser enheten på en flat og jevn overflate.

Specifikationer

Kompatibilitet:	Windows XP/2003, Win 7/8/8.1/10, Vista, Linux, Mac OS 10 och senare
Anslutning:	USB 3.0

Användning

Anslut USB-kabeln till en USB-port på din dator. Sätt i en DVD eller CD i DVD-brännaren. Säkerhetskopiera eller bränn filer till DVD:n eller CD:n genom att dra och släppa filerna till skivan.

Obs! Om du ansluter DVD-brännaren till en tunn laptop med låg batterinivå finns det en risk att datorn inte kan strömförsörja DVD-brännaren. Anslut då en Micro-USB-kabel till den lediga porten på DVD-brännaren och till en powerbank för att strömförsörja brännaren.

Säkerhetsinformation

Placera inte DVD-brännaren nära magnetiska föremål. Placera enheten på en platt yta.