

**PLEXGEAR.**

**EXTERNAL  
DVD DRIVE**

**ME1004**

**Art: 90819**

## Specifications

For use with:	Windows/Mac OS/Linux
Supported formats:	CD-R(W), DVD+R(W)/ DVD-R(W) (incl. dual layer)
Read/write speed:	CD up to 24x, DVD up to 8x
Size:	147x150x22 cm
In the box:	DVD drive with fixed USB-A cable, manual

## Use

Connect the USB-A cable to a free USB port on your computer. The DVD drive is powered by the USB port and starts automatically. Press the button on the front of the drive to eject the tray and insert a DVD or CD. Push the tray into the DVD drive until you hear a click.

**Note!** Relying on your computers battery for USB power when the computer has low battery, may result in the inability to power the drive. Connect a Micro-USB cable between the back of the drive and a power bank or USB charger to power the drive.

## Safety information

Do not place the external drive near magnetic objects. Place the external drive on a flat surface.

## Spesifikasjoner

For bruk med:	Windows/Mac OS/Linux
Støttede formater	CD-R(W), DVD+R(W)/ DVD-R(W) (inkl. dual layer)
Lese-/skrivehastighet:	CD opptil 24x, DVD opptil 8x
Mål:	147x150x22 cm
I pakken:	DVD-brennere med fast USB-A-kabel, manual

## Bruk

Sett USB-kabelen til en ledig USB-port på data-maskinen. DVD-brenneren får strøm fra USB-porten og starter automatisk. Trykk på knappen foran på stasjonen for å løse ut skuffen og sette inn en DVD eller CD. Skyv skuffen inn i DVD-brenneren til du hører et klikk.

**Merk!** Hvis du kobler DVD-brenneren til en laptop med lavt batterinivå, er det en risiko for at datamaskinen ikke kan strømforsyne DVD-brenneren. Koble da en Micro-USB-kabel til den ledige porten på DVD-brenneren og til en power bank eller USB adapter for å strømforsyne brenneren.

## Sikkerhetsinformasjon

Ikke plasser DVD-brenneren i nærheten av magnetiske gjenstander. Plasser enheten på en flat og jevn overflate.

## Specifikationer

För användning med:	Windows/Mac OS/Linux
Format som stöds:	CD-R(W), DVD+R(W)/ DVD-R(W) (inkl. dual layer)
Läs-/skrivhastigheter:	CD up to 24x, DVD upp till 8x
Mått:	147x150x22 cm
I förpackningen:	DVD-brännare med fast USB- A-kabel, manual

## Användning

Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på din dator. DVD-brännaren strömförsörjs via USB-porten och startar automatiskt. Tryck på knappen på brännarens framsida för att mata ut skivfacket, och lägg i en DVD eller CD. Tryck in skivfacket i brännaren tills du hör ett klick.

**Notera!** Om du använder DVD-brännaren till en laptop med låg batterinivå finns det en risk att datorn inte kan strömförsörja DVD-brännaren. Anslut en Micro-USB-kabel mellan porten på DVD-brännaren och en power bank eller USB-strömadapter.

## Säkerhetsinformation

Använd inte DVD-brännaren nära starka magneter. Placera enheten på en jämn och stabil yta.

[www.plexgear.com](http://www.plexgear.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2024-02-01

