

# manual

---

## Magnifying lamp

Item: 22029

EN

NO

SV

[www.ledsavers.com](http://www.ledsavers.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2017-06-22




Ledsavers®

## Operation

Securely fasten the clamp onto a solid, flat surface like the edge of table. Make sure the clamp is secure before attaching the lamp.

Insert the lamp arm into the hole in the clamp and fasten the fix screw.

Connect the power adapter to the connector at the base of the lamp and plug it into a wall outlet.

Switch the lamp on by touching the power symbol  on top of the lamp. Subsequent touches of the symbol allow three different brightness levels and OFF to be selected.

## Cleaning

Before cleaning, disconnect the power adapter from the wall outlet.

If the lamp requires cleaning simply wipe with a damp cloth. Do not use large amounts of liquid as it may enter the lamp and affect electrical safety.

## Maintenance

No maintenance is required. The LEDs are not replaceable.

## Safety

For indoor use only.

Do not look directly into the LEDs.

Only use the power adapter supplied with the product. Use of a different adapter may damage the lamp.

Take care not to get the cable tangled around the base.

If the cable becomes damaged, it should be exclusively replaced by a suitably qualified person in order to avoid hazard.

In case of doubt consult a qualified electrician.

## Specifications


Lens size:	127 mm
Magnification:	1.75x / 3 diopter
Lens material:	Acrylic
Light source:	36 LED (570 lm)
Power supply input:	100-240 V AC
Power supply output:	12 V DC
Power consumption (lamp):	7.5 W
Colour temperature:	6300 K

## Bruk

Fest klemmen skikkelig på en stor, jevn overflate, f.eks. en bordplate. Sørg for at klemmen sitter godt fast før lampen settes i.

Sett lampearmen i hullet i klemmen, og skru fast festeskruen.

Koble strømadapteren til kontakten på lampesokkelen og deretter til en stikkontakt.

Slå på lampen ved å trykke på strømsymbolet  på toppen av lampen. Etterfølgende trykk på symbolet gir mulighet for tre ulike lysstyrker og AV.

## Rengjøring

Før rengjøring må du trekke strømadapteren ut av stikkontakten.

Hvis lampen trenger rengjøring, tørker du av den med en fuktig klut. Ikke bruk større mengder væske fordi den kan komme inn i lampen og påvirke den elektriske sikkerheten.

## Vedlikehold

Vedlikehold er ikke nødvendig. Lysdiødene kan ikke skiftes ut.

## Sikkerhetsinstruksjoner

Bare for innendørsbruk.

Ikke se direkte inn i lysdiødene.

Bruk bare medfølgende strømadapter. Andra strømadaptere kan skade lampen.

Sørg for at kabelen ikke vikler seg rundt lampesokkelen.

Hvis kabelen skades, skal den skiftes ut av en kvalifisert person.

Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er usikker.

## Spesifikasjoner

Linstørrelse:	127 mm
Forstørrelse:	1,75x / 3 dioptrier
Linsemateriale:	Akryl
Lyskilde:	36 LED (570 lm)
Strømadapter - spenning inn:	100-240 V AC
Strømadapter - spenning ut:	12 V DC
Strømforbruk (lampe):	7,5 W
Fargetemperatur:	6300 K

## Användning

Fäst klämman ordentligt på en massiv, slät yta, t.ex. en bordsskiva. Se till att klämman sitter ordentligt innan lampan sätts i.

Sätt i lamparmen i hålet i klämman och spänn fixeringskruven.

Anslut nätadaptern till anslutningen på lampans bas och sätt i den i ett vägguttag.

Sätt igång lampan genom att trycka på strömsymbolen  på toppen av lampan. Efterföljande tryck på symbolen ger möjlighet till tre olika ljusstyrkor och AV.

## Rengöring

Innan rengöring, se till att koppla ur nätadaptern ur vägguttaget.

Om lampan kräver rengöring, torka helt enkelt av den med en fuktig trasa. Använd inte några mängder vätska då det kan komma in i lampan och påverka den elektriska säkerheten.

## Underhåll

Inget underhåll krävs. Lysdioderna går inte att byta ut.

## Säkerhetsinstruktioner

Endast för inomhusbruk.

Titta inte direkt in i lysdioderna.

Använd endast medföljande nätadapter. Andra nätadapterar kan skada lampan.

Se till att kabeln inte trasslas in runt lampans bas.

Om kabeln skadas, ska den bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.

Vid osäkerhet, konsultera en kvalificerad elektriker.

## Specifikationer

Linsstorlek:	127 mm
Förstoring:	1,75x / 3 dioptrier
Linsmaterial:	Akryl
Ljuskälla:	36 LED (570 lm)
Nätadapter spänning in:	100-240 V AC
Nätadapter spänning ut:	12 V DC
Strömförbrukning (lampa):	7,5 W
Färgtemperatur:	6300 K