

manual


LED makeup mirror

Item: 47806

EN

NO

SV



www.kjell.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-06-25



Kjell & Company®

Safety information

The product contains a rechargeable Li-po battery and the battery can not be replaced. Do not store the product with the battery completely discharged for extended periods of time. Charge the product once every 3 months during extended periods of storage.

Never use the product near water. Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a sink or bathtub. If the product falls into water – do not reach into the water.

Do not use the product while bathing or in the shower.

This product can be used by children aged from 8 years and by persons with physical, sensory or mental impairments, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the risks involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

Do not use the product if it malfunctions or is damaged in any way. Do not attempt to repair the product yourself.

Only use the product as described in this manual.

Make sure the mirror is not placed where it can reflect direct sunlight.

Always switch the product off before storage.

Symbol description




WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the provisions of EU directives on electromagnetic compatibility (2014/30/EU) and RoHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Overview



Specifications

Color:	Rose gold
Dimensions:	193x130x14.5 mm
Adjustable viewing angle:	75–90 degrees
Light modes:	3 (cool, warm, natural)
Color temperature:	Warm (3500 K ±500 K)/Cool (7000 K ±500 K)
Luminous flux:	Warm: ~182 lm/Natural: ~185/Cool: ~192 lm
Battery:	1000 mAh, 3.7 V
Charging time:	Up to 2 h
Battery life:	Approx 1 h ±12 min
Charging port:	USB-C
Power input:	5 V/1 A DC (charger sold separately)
In the box:	LED mirror, USB-A to USB-C cable (1 m), manual

Before first use

Charge the LED mirror fully before first use.

Use

Charging

Make sure the LED mirror is turned off during charging.

Connect the included USB-C charging cable between the LED mirror charging port and a USB power adapter (sold separately). The LED indicator lights up red during charging, and turns blue when the LED mirror is fully charged.

On/off and color temperature

Press the latch on the top of the LED mirror to unlock the lid, open and fold the lid backwards. Using the lid as a stand, place the mirror on a stable surface.

The Light button on the front of the mirror controls it.



Power on: tap the button



Adjust brightness: keep finger on button after power on, release when the desired brightness is reached



Change color temperature: quickly tap multiple times to change between cool, warm and natural light



Power off: tap the button

Maintenance

Wipe the mirror surface using a soft cloth. If the mirror surface is very dirty, add a small amount of mild washing up liquid, or, window cleaning liquid to the cloth. Wipe the body of the product using a soft cloth.

You can always find the latest version of this manual online at www.kjell.com/47806 → **Support**.



Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-pol-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke la produktet stå ubrukt med utladede batterier i lengre perioder. Lad produktet minst hver tredje måned ved lengre tids oppbevaring.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Ikke bruk produktet i nærheten av vann. Ikke plasser eller oppbevar produktet på en slik måte at det kan utsettes for vann. Hvis produktet faller ned i vann: Ikke stikk hånden ned!

Ikke bruk produktet når du bader eller dusjer.

Produktet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, og av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan man bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoene ved å bruke produktet. Vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer slik det er ment. Ikke prøv å reparere produktet selv.

Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne manualen.

Speiloverflaten skal ikke plasseres slik at den reflekterer direkte sollys.

Slå alltid av produktet før du legger det bort for oppbevaring.

Symbolbeskrivelse




WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



CE-merke for produktklasse I. Produktet er CE-merket i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og ROHS (2015/863/EU, oppdatert 2011/65/EU).

Oversikt



Spesifikasjoner

Farge:	Roségull
Mål:	193x130x14,5 mm
Justerbar betraktningvinkel:	75–90 grader
Lysinnstillinger:	3 (kaldhvitt, varmhvitt, naturlig)
Fargetemperatur:	Varmhvitt (3500 K ±500 K) / kaldhvitt (7000 K ±500 K)
Lysfluks:	Varmhvitt: ~182lm/Naturlig: ~185 lm/Kaldhvitt: ~192 lm
Batteri:	1000 mAh; 3,7 V
Ladetid:	Opptil 2 t
Batteritid:	Ca. 1 t ±12 min
Ladeport:	USB-C
Strømningang:	5 V / 1 A DC (lader selges separat)
I pakken:	LED-speil, USB-A til USB-C-kabel (1 m), manual

Før første gangs bruk

Lad LED-speilet helt opp før du bruker det for første gang.

Bruk

Lading

Sørg for at LED-speilet er slått av under lading. Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til ladeporten på speilet og en USB-strømadapter (selges separat). LED-indikatoren lyser rødt under lading og blått når batteriet er ladet helt opp.

Strøm på/av og fargetemperatur

Trykk på låsen på speilets overside for å låse opp lokket. Skyv lokket og speilet fra hverandre. Bruk lokket som stativ, og plasser speilet på en stabil overflate.

Speilet styres med lysknappen på fremsiden:



Slå på: Trykk på knappen.



Justere lysstyrke: Hold fingeren på knappen etter at speilet er slått på. Slipp når ønsket lysstyrke er nådd.



Endre fargetemperatur: Trykk flere ganger for å bytte mellom kaldhvitt, varmhvitt og naturlig lys.



Slå av: Trykk på knappen.

Vedlikehold

Tørk av speiloverflaten med en myk klut. Hvis speilet er veldig skittent, kan du tilsette litt mildt oppvaskmiddel eller vinduspuss på kluten. Tørk av lokket og rammen med en myk klut.

Du finner alltid den nyeste versjonen av denne manualen online på www.kjell.com/47806 → **Support**.



Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett uppladdningsbart Li-pol-batteri som inte kan bytas ut. Förvara inte produkten med urladdat batteri under längre perioder. Ladda produkten minst var tredje månad vid längre tids förvaring.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Använd aldrig produkten i närheten av vatten. Placera eller förvara inte produkten så att den kan falla ner i, eller dras in i, ett handfat eller ett badkar. Om produkten faller i vatten – stick inte ner handen.

Använd inte produkten när du badar eller duschar.

Produkten kan användas av barn från 8 års ålder samt av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen innebär. Underhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar felaktigt. Försök aldrig att reparera produkten själv.

Använd endast produkten enligt beskrivningen i denna manual.

Spegelytan får inte placeras så att den reflekterar direkt solljus.

Stäng alltid av produkten innan den förvaras.

Symbolbeskrivning




WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd samlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i EU-direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) och ROHS (2015/863/EU) som uppdaterades 2011/65/EU.

Översikt



Specifikationer

Färg:	Roséguld
Storlek:	193x130x14,5 mm
Justerbar betraktningvinkel:	75–90 grader
Ljusöagen:	3 (kallvitt, varmvitt, naturligt)
Färgtemperatur:	Varmvitt (3500 K ±500 K)/Kallvitt (7000 K ±500 K)
Ljusflöde:	Varmvitt: ~182 lm/Naturligt: ~185 lm/Kallvitt: ~192 lm
Batteri:	1 000 mAh; 3,7 V
Laddningstid:	Upp till 2 h
Batteritid:	Ca. 1 h ±12 min
Laddningsport:	USB-C
Strömningång:	5 V/1 A DC (laddare säljs separat)
I förpackningen:	LED-spegel, USB-A till USB-C-kabel (1 m), manual

Före första användning

Ladda LED-spelen helt innan du använder den för första gången.

Användning

Laddning

Se till att LED-spegeln är avstängd under laddning. Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln mellan spegelns laddningsport och en USB-nätadapter (säljs separat). LED-indikatorn lyser rött under laddning, och blått när batteriet är fulladdat.

Ström på/av och färgtemperatur

Tryck på låset på spegelns ovansida för att låsa upp locket, öppna och fäll bak det. Använd locket som stöd och placera spegeln på ett stabilt underlag.

Spegeln styrs med Ljusknappen på framsidan:



Tänd: tryck på knappen



Justera ljusstyrka: håll kvar fingret efter att spegeln slagits på, släpp när önskad ljusstyrka uppnåtts



Byt färgtemperatur: tryck flera gånger för att byta mellan kallvitt, varmvitt och naturligt ljus



Släck: tryck på knappen

Underhåll

Torka spegelytan med en mjuk trasa. Om den är mycket smutsig, tillsätt en liten mängd mildt diskmedel eller fönsterputs på trasan. Torka av produktens hölje med en mjuk trasa.

Du hittar alltid den senaste versionen av denna manual online på www.kjell.com/47806 → **Support**.



