

manual


BBQ probe thermometer

Item: 49226

EN

NO

SV



www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-12-19




Rubicson®


Overview

Base unit

(ABS case up to 80 °C/176 °F)



Probes



Specifications

Temperature range:	0–300 °C/32–572 °F
Wireless technology:	Bluetooth 4.0 and later
Probe support:	Up to 6 probes (2 included)
Range, indoor/outdoor:	Up to 30 m/60 m

Battery:	2x AA (sold separately)
Wireless frequency:	2,402–2,480 MHz
Max. RF output power:	7.83 dBm
In the box:	BBQ thermometer, 2 probes, manual

Use

Power on/off

Open the battery compartment on the back of the base unit by pressing the battery compartment button. Insert 2x AA batteries, mind the polarity. Close the battery compartment. The base unit powers on automatically and emits a sound.

Press the button for backlight to temporarily light the display backlight. Press and hold the Power button to turn the thermometer on/off.

Note! Do not open the battery hatch during use as the strong magnet inside the battery compartment disconnects one of the inserted batteries when opened.

Connect to app

1. Find and install the app "ToGrill" on App Store or Google Play, or scan the app QR code to the right using your smart device's camera.
2. Activate Bluetooth on your smart device and allow incoming connections.
3. Start the "ToGrill" app on your smart device. Press the QR code picture in the app and allow access to your camera. Scan the device QR code located beneath the lid of the battery compartment on the base unit or scan the device activation QR code to the right.
4. Select the device available when the app is showing "Searching for devices". Press the pairing button on the base unit once to confirm the pairing. The wireless indicator lights up on the display and the base unit emits a sound to confirm that the pairing was successful.



Probes


Connect the number of probes you want to use to the base unit. The base unit confirms that a probe has been connected by emitting a sound and the display shows the current measured temperature of the probe. Each probe's temperature is shown in 3-second intervals on the display.

Place the base unit on a surface close to the grill or oven and insert the probe as centered as possible in the food.

Note! Do not place the base unit on a hot surface as the plastic body may melt.


Use with app

The main screen of the ToGrill app is the overview. The connected probes and their current temperature are listed on the overview screen. Use the overview to set a cooking preset or a countdown timer, or label your probes to monitor the food that is currently cooking.



Cooking preset setup

Press the button for cooking preset setup for the probe you want to use. Select the type of food the probe is monitoring or set a custom range. Select the desired rarity of the food or manually adjust the levels in the app. Press "Start cooking" to arm the alarm.



Cooking timer setup

Select the icon you want to use to label your food. Enter a timer by scrolling to the desired value, to a maximum of 99 minutes and 59 seconds. Press "Start cooking" to arm the alarm.

Press anywhere on either probe shown in the overview screen during cooking to see a more detailed view or the temperature history, or add a photo of the food for future reference.


Label your probes

When a cooking preset, or cooking timer has been armed you can sort and label your probes using icons, colors and custom names. You can also change the probes current cooking preset under Edit probe.

Press the Edit probe name/color button. Changes made under the edit probe options show up in the overview.

Press the Clear probe settings button to delete the customized settings and cooking preset.

Press Back to overview to save changes and return to the overview.



When the food reaches the set target temperature or the timer has finished counting down, an alarm is triggered in the base unit and your smart device connected to the app.

Safety information

Exhausted batteries are to be removed and replaced by the correct battery type. Dispose of used batteries according to local regulations.


Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/49226


Oversikt

Baseenhet

(plastdekselet tåler opptil 80 °C/176 °F)



Sensornåler



Spesifikasjoner

Temperaturområde:	0–300 °C/32–572 °F
Trådløs overføringsprotokoll:	Bluetooth 4.0 og nyere
Støtte for sensornåler:	Opptil 6 sensornåler (2 er inkludert)
Rekkevidde, inne/ute:	Opptil 30 m / 60 m

Batteri:	2x AA (selges separat)
Trådløs overføringsfrekvens:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	7,83 dBm (maks)
I pakken:	Trådløst steketermometer, 2 sensornåler, manual.

Bruk

Ström på/av

Öppna batterihållaren på basenhetens baksida genom att trycka ned låsknappen för batterihållaren. Sätt i 2 AA-batterier, var noggrann med att kontrollera polariteten. Stäng batterihållaren. Basenheten spelar upp ett ljud och startar automatiskt.

Tryck på knappen för bakgrundsbelysning för att temporärt tända bakgrundsbelysningen. Tryck och håll ned Strömknappen för att sätta på eller stänga av termometern.

Notera! Öppna inte batterihållaren under användning då den starka magneten i locket kommer att koppla loss ett av batterierna när den öppnas och strömmen bryts.

Anslut till app

- Sök efter och installera appen **"ToGrill"** på App Store eller Google Play, eller scanna QR-koden till höger med din smarta enhets kamera.
- Aktivera Bluetooth på din smarta enhet och tillåt inkommande anslutningar.
- Starta "ToGrill"-appen på din smarta enhet. Tryck på QR-koden som visas i appen och tillåt åtkomst till din kamera. Scanna termometerns QR-kod för aktivering till höger i manualen eller i locket som täcker batterihållaren.
- Välj att ansluta till den enhet som visas under "Söker efter enheter". Tryck på parkopplingsknappen på basenheten för att bekräfta parkopplingen. Indikatorn för trådlös anslutning tänds på skärmen och basenheten ger ifrån sig ett ljud för att bekräfta att parkopplingen lyckades.

ToGrill-appens QR-kod



Termometerns QR-kod för aktivering



Mätstickor

Anslut de mätstickor du vill använda under matlagningen till basenheten. Basenheten bekräftar att en mätsticka anslutits genom att spela upp ett ljud och skärmen visar mätprobens nuvarande uppmätta temperatur. Temperaturen för varje mätsticka visas på skärmen i 3-sekunders intervall.

Placera basenheten på en yta nära grillen eller ugnen och tryck in i mätstickan så nära mitten det går i det som ska tillagas.

Notera! Placera inte basenheten på en het yta då dess plasthölje då kan smälta.


Använda med app

Den huvudsakliga vyn när du lagar mat med ToGrill-appen är översiktsvyn. Här listas de mätstickor som du har anslutit till basenheten. Via översiktsvyn kan du använda förinställda inställningar för maträtter eller nedräkningstimern, eller märka dina mätstickor för att lättare få en översikt över maten som tillagas.

Inställningar för guidad matlagning

Tryck på Inställningar för guidad matlagning för den mätsticka du vill använda. Välj den önskade typen av mat som skall tillagas genom att trycka på dess ikon i appen eller ställ in dina egna temperaturinställningar. Välj matens tillagningsgrad eller ställ in temperaturen manuellt.

Tryck på "Påbörja matlagning/Start cooking" för att aktivera larmet.



Inställningar för nedräkningstimer

Tryck på Inställningar för nedräkningstimer för den mätsticka du vill använda. Välj den ikon du vill att appen ska visa för mätstickan och ställ in önskad tid, upp till maximalt 99 minuter och 59 sekunder. Tryck på "Påbörja matlagning/Start cooking" för att aktivera larmet.

Tryck på valfri mätsticka i översiktsvy för att se en mer detaljerad vy för den mätstickan och dess temperaturhistorik, eller ta ett foto av maten för framtida referens.

Märk dina mätstickor

När en guidad matlagning eller nedräkningstimer är aktiv kan du själv märka dina mätstickor med ikoner, färger och egna namn för att få en bättre överblick över din matlagning. Tryck på Redigera mätstickans namn/färgmarkering i översiktsvy. Ändringar som görs visas sedan i översiktsvy. Där kan du också ändra mätstickans matlagningsinställningar.



Tillbaka till översiktsvy

Nollställ mätstickans inställningar

Mätstickans namn

Mätstickans färg

Mätstickans matlagningsinställningar

Tryck på Nollställ mätstickans inställningar för att ta bort alla egeninställda värden och matlagningsinställningar. Tryck på Tillbaka till översiktsvy för att spara ändringar och återgå till översiktsvy.

När maten når den inställda måltemperaturen eller nedräkningstimmern räknat ned så ljuder ett larm i basenheten och på din smarta enhet. Tryck på knappen för larm av på basenheten eller knappen i ToGrill-appen för att stänga av larmet.

Säkerhetsinformation

Uttjänta batterier ska tas ut ur från termometern och ersättas med rätt batterityp. Återvinn använda batterier enligt lokala föreskrifter.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/49226


Översikt

Basenhet

(plasthöljet klarar upp till 80 °C/176 °F)



Mätstickor



Specifikationer

Temperaturomfång:	0–300 °C/32–572 °F
Trådlöst överföringsprotokoll:	Bluetooth 4.0 och senare
Stöd för mätstickor:	Upp till 6 mätstickor (2 medföljer)
Räckvidd, inomhus/utomhus:	Upp till 30 m/60 m

Batteri:	2x AA (säljes separat)
Trådlös överföringsfrekvens:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	7.83 dBm (max.)
Förpackningens innehåll:	Trådlös stektermometer, 2 mätstickor, manual.

Användning

Ström på/av

Öppna batterihållaren på basenhetens baksida genom att trycka ned låsknappen för batterihållaren. Sätt i 2 AA-batterier, var noggrann med att kontrollera polariteten. Stäng batterihållaren. Basenheten spelar upp ett ljud och startar automatiskt.

Tryck på knappen för bakgrundsbelysning för att temporärt tända bakgrundsbelysningen. Tryck och håll ned Strömknappen för att sätta på eller stänga av termometern.

Notera! Öppna inte batterihållaren under användning då den starka magneten i locket kommer att koppla loss ett av batterierna när den öppnas och strömmen bryts.

Anslut till app

1. Sök efter och installera appen "ToGrill" på App Store eller Google Play, eller scanna QR-koden till höger med din smarta enhets kamera.
2. Aktivera Bluetooth på din smarta enhet och tillåt inkommande anslutningar.
3. Starta "ToGrill"-appen på din smarta enhet. Tryck på QR-koden som visas i appen och tillåt åtkomst till din kamera. Scanna termometerns QR-kod för aktivering till höger i manualen eller i locket som täcker batterihållaren.
4. Välj att ansluta till den enhet som visas under "Söker efter enheter". Tryck på parkopplingsknappen på basenheten för att bekräfta parkopplingen. Indikatorn för trådlös anslutning tänds på skärmen och basenheten ger ifrån sig ett ljud för att bekräfta att parkopplingen lyckades.

ToGrill-appens QR-kod



Termometerns QR-kod för aktivering



Mätstickor


Anslut de mätstickor du vill använda under matlagningen till basenheten. Basenheten bekräftar att en mätsticka anslutits genom att spela upp ett ljud och skärmen visar mätprobens nuvarande uppmätta temperatur. Temperaturen för varje mätsticka visas på skärmen i 3-sekunders intervall.

Placera basenheten på en yta nära grillen eller ugnen och tryck in i mätstickan så nära mitten det går i det som ska tillagas.

Notera! Placera inte basenheten på en het yta då dess plasthölje då kan smälta.

Använda med app


Den huvudsakliga vyn när du lagar mat med ToGrill-appen är översiktsvyn. Här listas de mätstickor som du har anslutit till basenheten. Via översiktsvyn kan du använda förinställda inställningar för maträtter eller nedräkningstimern, eller märka dina mätstickor för att lättare få en översikt över maten som tillagas.



Inställningar för guidad matlagning

Tryck på Inställningar för guidad matlagning för den mätsticka du vill använda. Välj den önskade typen av mat som skall tillagas genom att trycka på dess ikon i appen eller ställ in dina egna temperaturinställningar. Välj matens tillagningsgrad eller ställ in temperaturen manuellt.

Tryck på "Påbörja matlagning/Start cooking" för att aktivera larmet.




Inställningar för nedräkningstimer

Tryck på Inställningar för nedräkningstimer för den mätsticka du vill använda. Välj den ikon du vill att appen ska visa för mätstickan och ställ in önskad tid, upp till maximalt 99 minuter och 59 sekunder. Tryck på "Påbörja matlagning/Start cooking" för att aktivera larmet.

Tryck på valfri mätsticka i översiktsvyn för att se en mer detaljerad vy för den mätstickan och dess temperaturhistorik, eller ta ett foto av maten för framtida referens.

Märk dina mätstickor

När en guidad matlagning eller nedräkningstimer är aktiv kan du själv märka dina mätstickor med ikoner, färger och egna namn för att få en bättre överblick över din matlagning. Tryck på Redigera mätstickans namn/färgmarkering i översiktsvyn. Ändringar som görs visas sedan i översiktsvyn. Där kan du också ändra mätstickans matlagningsinställningar.



Tryck på Nollställ mätstickans inställningar för att ta bort alla egeninställda värden och matlagningsinställningar. Tryck på Tillbaka till översiktsvy för att spara ändringar och återgå till översiktsvyn.

När maten når den inställda måltemperaturen eller nedräkningstimmern räknat ned så ljuder ett larm i basenheten och på din smarta enhet. Tryck på knappen för larm av på basenheten eller knappen i ToGrill-appen för att stänga av larmet.

Säkerhetsinformation

Uttjänta batterier ska tas ut ur från termometern och ersättas med rätt batterityp. Återvinn använda batterier enligt lokala föreskrifter.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/49226

