PLEXGEAR®

WIRELESS MOUSE

MK117

Art: 61620





1. On/off switch
2. Battery lid
3. Left button
4. Right button
5. Scroll wheel
6. Power indicator

Specifications

For use with:	Win/Mac OS/Chrome
Designed for:	Left- and right-handed
Sensor LED:	IR
Resolution:	1600 dpi
Range:	Up to 8 m
Batteries:	2x AAA (sold separately)
Size/weight:	104x61x39 mm/60 g
Wireless frequency:	2403–2480 MHz
Effective radiated power:	<20 mW
In the box:	Wireless mouse, USB-A-nano receiver, manual

Use

Open the mouse's battery lid **(2)** located under the mouse, remove the USB-A receiver and connect it to the computer. Avoid using a USB hub. The receiver's drivers are installed automatically. Insert 2x AAA batteries into the mouse's battery compartment. Mind the polarity.

Turn the mouse on/off using the On/off switch **(1)**.

Note! The mouse automatically enters standby mode after 10 minutes of inactivity. Move the mouse to wake it.

Troubleshooting

If the connection fails: disconnect the receiver, and restart the mouse by holding down the left, right and middle mouse button for 3 seconds, the LED indicator lights up. Connect the receiver to your computers USB slot, while keeping the mouse close to the receiver. The mouse reconnects automatically, and the LED indicator turns off. Make sure that the mouse and receiver are within 1 meter during pairing.

Care and maintenance

Wipe the mouse with a damp cloth. Never use cleaning agents or solvents.

Safety information

Depleted batteries should be removed and replaced by a similar kind. Dispose batteries according to local regulations.





1. På/av-bryter
2. Batteriluke
3. Venstre knapp
4. Høyre knapp
5. Scrollehjul
6. Strømindikator

Spesifikasjoner

For bruk med:	Win/Mac OS/Chrome
Utformet for:	Venstre og høyrehendte
Sensor-LED:	IR
Oppløsning:	1600 dpi
Rekkevidde:	Opptil 8 m
Batterier:	2x AAA (selges separat)
Mål/vekt:	104x61x39 mm/60 g
Trådløs frekvens:	2403–2480 MHz
Overføringseffekt:	<20 mW
I pakken:	Trådløs mus, USB-A-nanomottaker, manual

NO

Bruk

Åpne batteriluken **(2)** på undersiden av musen, ta ut USB-A-mottakeren og koble den til en ledig USB-port på datamaskinen. Sett i 2x AAA-batterier i musens batteriluke, husk polariteten. Unngå å bruke en USB-hub. Driverne installeres automatisk på datamaskinen.

Slå musen på og av med På/av-bryteren **(1)**.

Merk! Musen går automatisk i hvilemodus etter 5 minutter med inaktivitet. Beveg musen for å vekke den.

Feilsøking

Hvis datamaskinen ikke finner musen, koble fra mottakeren. Start musen på nytt ved å holde nede venstre, høyre og senterknapp i 3 sekunder, LED-indikatoren tennes. Bytt ut mottakeren og plasser musen ved siden av den. Musen kobles automatisk igjen og LED-indikatoren slås av. Sørg for at musen ikke er mer enn 1 meter fra datamaskinen ved parkobling.

Vedlikehold

Rengjør musen med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmiddel.

Sikkerhetsinformasjon

Et utladet batteri skal bare skiftes ut med et batteri av samme eller tilsvarende type. Brukte batterier skal leveres til miljøstasjoner eller batteriforhandlere.

SV





1. På/av-brytare
2. Batterilucka
3. Vänster musknapp
4. Höger musknapp
5. Scrollhjul
6. Strömindikator

Specifikationer

För användning med:	Win/Mac OS/Chrome
Utformad för:	Vänster- och högerhänta
Sensor-LED:	IR
Upplösning:	1 600 dpi
Räckvidd:	Upp till 8 m
Batterier:	2x AAA (säljes separat)
Storlek/vikt:	104x61x39 mm/60 g
Trådlös frekvens:	2403–2480 MHz
Överföringseffekt:	<20 mW
I paketet:	Trådlös mus, USB-A-nanomottagare, manual

SV

Användning

Öppna batteriluckan **(2)** på undersidan av musen, ta ut USB-A-mottagaren och anslut den till en ledig USB-port på din dator. Sätt i 2x AAA-batterier, var noggrann med polariteten. Undvik att ansluta USB-mottagaren till en USB-hubb. Mottagarens drivrutiner installeras automatiskt på din dator.

Slå på och stäng av musen med På/av-brytaren **(1)**.

Notera! Musen går automatiskt in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet. Rör på musen för att väcka den.

Felsökning

Om anslutningen till musen misslyckas, koppla ur mottagaren från datorn. Starta om musen genom att hålla ned vänster-, höger- och mittenknappen på musen i 3 sekunder, LED-indikatorn tänds. Sätt tillbaka mottagaren i USB-uttaget på datorn och placera musen tätt intill. Musen ansluter automatiskt och LED-indikatorn släcks. Se till att musen och mottagaren är inom 1 meters räckvidd under parkoppling.

Skötsel och underhåll

Rengör med en fuktig trasa.
Använd inte rengöringsmedel.

Säkerhetsinformation

Uttjänta batterier ska bytas ut och ersättas med liknande sort. Kassera uttjänta batterier enligt lokala föreskrifter.

For EN

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/61620

For NO

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/61620

For SV

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/61620

www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-01-02