

PLEXGEAR.

**WIRED
MOUSE**

MK103

Art: 94668

Specifications

| | |
|---------------|-------------------------|
| For use with: | Win/Mac OS/Chrome |
| Designed for: | Right-handed |
| Sensor: | Optical |
| Resolution: | 1000/1600/3200/6400 dpi |
| Cable: | 1.5 m, USB-A |
| Size/weight: | 106x68x39 mm/94 g |
| In the box: | Wired mouse, manual |

Use

Connect the mouse's USB-A connector to a free USB port on your computer. The mouse's drivers install automatically and the mouse is ready to use after a couple of seconds.

Change resolution

Press the DPI button on the top of the mouse to change the resolution and sensitivity of the mouse. Press the button multiple times to change between the available settings: 1000, 1600, 3200 and 6400 dpi.

Care and maintenance

Wipe the mouse with a damp cloth. Never use cleaning agents or solvents.

Spesifikasjoner

| | |
|---------------|-------------------------|
| For bruk med: | Win/Mac OS/Chrome |
| Utformet for: | Høyrehendte |
| Sensor: | Optisk |
| Oppløsning: | 1000/1600/3200/6400 dpi |
| Kabel: | 1,5 m, USB-A |
| Mål/vekt: | 106x68x39 mm / 94 g |
| I pakken: | Kablet mus, manual |

Bruk

Koble musens USB-A-kontakt til en ledig USB-port på datamaskinen. Musens drivere installeres automatisk og musen er klar til bruk etter noen sekunder.

Endring av oppløsning

Trykk på DPI-knappen på oversiden av musen for å endre oppløsningen og følsomheten til musen. Trykk flere ganger for å skifte mellom innstillingene: 1000, 1600, 3200 og 6400 dpi.

Vedlikehold

Rengjør musen med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmiddel.

Specifikationer

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| För användning med: | Win/Mac OS/Chrome |
| Utformad för: | Högerhänta |
| Sensor: | Optisk |
| Upplösning: | 1 000/1 600/3 200/6 400 dpi |
| Kabel: | 1,5 m, USB-A |
| Storlek/vikt: | 106x68x39 mm/94 g |
| I förpackningen: | Trådbunden mus, manual |

Användning

Koppla musens USB-A-kontakt till en ledig USB-port på din datorn. Musens drivrutiner installeras automatiskt och musen är redo att användas efter några sekunder.

Ändra musens upplösning

Tryck på DPI-knappen på musens ovansida för att ändra upplösningen och muspekarens känslighet. Tryck flera gånger för att byta mellan de tillgängliga inställningarna: 1 000, 1 600, 3 200 och 6 400 dpi.

Skötsel och underhåll

Rengör med en fuktig trasa.
Använd inte rengöringsmedel.



www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-11-23