






Motorized TV swivel mount

Item: 30289



 A (x1)						 M-A (x4) M5x14				 M-B (x4) M6x14				 M-C (x4) M6x30				 M-D (x4) M8x30			
 B (x1)						 M-E (x4) M8x50				 M-F (x4) D5-D8				 M-G (x8) Ø15xØ8x5				 M-H (x8) Ø15xØ8x15			
 C (x2)						 W-A (x6) ST6.3x55				 W-B (x6) Ø10x45				 W-C (x4) D6							
 D (x1)																					
 E (x1)																					
 F (x1)																					
 G (x1)																					
 H (x1)																					
 I (x5)																					
 J (x1) 4mm																					



The swing arm needs to be adjusted according to the size of the TV:

$X = L/2 + 330$ (mm)

X: Length of the swing arm

L: Length of the TV

Svingarmen må justeres etter størrelsen på TV-en:

$X = L/2 + 330$ (mm)

X: Armens lengde


L: TV-ens lengde

Svängarmen måste justeras efter storleken på TV:n:

$X = L/2 + 330$ (mm)



X: Armens längd

L: TV:ns längd




Attach to wooden surface
Fest til treyte
Fäst på träyta

2 Swivel out right
Vrid ut åt høyre
Vrid ut åt höger





Swivel out left
Vri ut til venstre
Vrid ut åt vänster




Attach to solid brick or concrete
Fest festet til massiv teglstein eller sement
Fäst fästet på massivt tegel eller cement

Swivel out right
Vrid ut åt høyre
Vrid ut åt höger




Swivel out left
Vri ut till venstre
Vrid ut åt vänster




Do not overtighten the screws.
Ikke dra til skruene for hardt
Dra inte åt skruvarna för hårt.


3




4




5




6



8



7



Connect the cables to your TV and route them through the cable clips.

Note: Leave slack in the cables to ensure that the arm can move freely.

Koble kablene til TV-en og dra dem gjennom kabelklæmmene.

Obs! La kablene henge løst for å sikre at armen kan bevege seg fritt.

Anslut kablarna till din TV och dra dem genom kabelklämmorna.

Obs! Låt kablarna hänga löst för att säkerställa att armen kan röra sig fritt.

Remote control

Pairing

Connect the power adapter to the mount and a wall outlet. Use a small pin or such and press the code button located on the side of the mount. The mount emits a beep.

Insert 2x AAA batteries into the remote control. Press the Set button. The mount emit beeps for 10 seconds. The remote control is now successfully paired to the TV mount.

Control the mount

Press and hold the left or right arrows to swivel the mount to the left or right. Press the OK button to stop the mount.

Memory setting

Use the buttons to move the mount to your desired position. Press and hold the mem1 or mem2 button for 2 seconds to save the position. The mem buttons can store one position each. The mount emits a beep when the position has been successfully saved. Press the "1" button to adjust the mount according to the position saved with the mem1 button. Press the "2" button to adjust the mount to the position saved using the mem2 button.

Correct the direction of the buttons

If the mount moves in a different direction from the direction button you pressed, you can adjust this by pressing the Up button for 5 seconds until you hear a beep.

Increase swivel range

The default swivel range of the TV mount is 0–90°. It is possible to extend the swivel range if needed (max. 170°).

1. Use the remote control to adjust the mount and TV to your desired position. If the remote control can't adjust the mount to the desired position, adjust the mount manually.
2. Disconnect and re-connect the mount power cable.
3. Press and hold the mem1 button until you hear a beep. Repeat this 5 times until you hear 2 beeps. The new swivel range is saved.

Reset

Disconnect and re-connect the mount power cable. Press and hold the OK button on the remote for 5 seconds. The mount automatically moves to the original starting position, 0°, and emits a beep. The beep indicates that the reset is finished.

Note! If the mount cannot move to the 0° position on its own, remove the TV before attempting to reset again.

Safety information

Make sure the supporting surface safely supports the combined weight of the mount and the equipment.

Do not use with heavier products than the rated weights.

Use the provided screws and do not overtighten them.

Indoor use only.

Do not try to reconstruct the mount.


Make sure to have an assistant with you during the assembly to be able to safely lift and install the mount.

Use only with the provided power adapter.

Do not use the mount if the power cable is damaged.

Make sure the electrical components do not come in contact with liquids.

Do not disassemble or clean the mount while it is connected to the power supply.



Fjernkontroll

Parkobling

Koble strømadapteren til festet og en stikkontakt. Bruk en liten nål eller lignende og trykk på kodeknappen som finnes på siden av festet. Festet avgir et pip.

Sett 2 AAA-batterier i fjernkontrollen. Trykk på Set-knappen. Festet avgir et pip i 10 sekunder. Fjernkontrollen og festet er nå parkoblet.

Styre festet

Hold inne høyre eller venstre pil for å vri festet til høyre eller venstre. Trykk på OK-knappen for å stoppe festet.

Minneinnstilling

Bruk fjernkontrollen til å flytte festet til ønsket posisjon. Hold inne mem1- eller mem2-knappen i 2 sekunder for å lagre posisjonen. Mem-knappene kan lagre én posisjon hver. Festet avgir et pip når posisjonen er lagret. Trykk på "1"-knappen for å justere festet i henhold til posisjonen som er lagret med mem1-knappen. Trykk på "2"-knappen for å justere festet til posisjonen som er lagret med mem2-knappen.

Korrigere knappenes retning

Siden festet kan monteres to veier, kan det hende at det beveger seg i motsatt retning i forhold til knappen du trykket på. For å korrigere knappenes retning trykker du på oppknappen i 5 sekunder til du hører et pip.

Øke rotasjonsrekkevidden

Festets standard rotasjonsrekkevidde er 0–90°. Det er mulig å øke rotasjonsrekkevidden ytterligere ved behov (maks 170°).

1. Bruk fjernkontrollen til å flytte festet til ønsket posisjon. Hvis fjernkontrollen ikke kan vri festet til ønsket posisjon, vrir du festet manuelt.
2. Koble fra festets strømkabel og koble den til stikkontakten igjen.
3. Hold inne mem1-knappen til festet lager en pipelyd. Gjenta dette trinnet 5 ganger til festet lager samme pipelyd 2 ganger. Den nye rotasjonsrekkevidden er nå lagret.

Tilbakestilling

Koble fra festets strømkabel og koble den til stikkontakten igjen. Hold inne OK-knappen i 5 sekunder. Festet flytter seg automatisk tilbake til den opprinnelige posisjonen på 0°, og lager en pipelyd når tilbakestillingen er ferdig.

Merk! Hvis festet ikke kan flytte seg til posisjonen 0° på egen hånd, løfter du av TV-en før du utfører tilbakestillingen igjen.

Sikkerhetsinformasjon

Sørg for at den bærende overflaten på et trygt sted støtter den totale vekten av festet og utstyret.

Ikke overskrid høyest oppgitte vektkapasitet.

Bruk medfølgende skruer. Ikke dra til skruene for hardt.

Bare for innendørsbruk.

Ikke rekonstruer festet.


For trygt å kunne løfte og plassere festet, må dere være to personer når dere monterer.

Skal bare brukes med medfølgende strømadapter.

Ikke bruk festet hvis strømkabelen er skadet.

Sørg for at de elektriske komponentene ikke kommer i kontakt med væske.

Ikke demonter eller rengjør festet mens det er koblet til strømforsyningen.



Fjärrkontroll

Parkoppling

Anslut strömadaptern till fästet och ett vägguttag. Använd en liten nål eller liknande och tryck på kodknappen som finns på sidan av fästet. Fästet avger ett pip.

Sätt i 2x AAA-batterier i fjärrkontrollen. Tryck på Set-knappen. Fästet avger ett pip i 10 sekunder. Fjärrkontroller och fästet är nu parkopplade.

Styr fästet

Tryck och håll in höger- eller vänsterpilen för att vrida fästet åt höger eller vänster. Tryck på OK-knappen för att stoppa fästet.

Minnesinställning

Använd fjärrkontrollen för att flytta fästet till önskad position. Tryck och håll in mem1- eller mem2-knappen i 2 sekunder för att spara positionen. Mem-knapparna kan lagra en position vardera. Fästet avger ett pip när positionen har sparats. Tryck på "1"-knappen för att justera fästet enligt den position som sparats med mem1-knappen. Tryck på "2"-knappen för att justera fästet till den position som sparats med hjälp av mem2-knappen.

Korrigera knapparnas riktning

Eftersom fästet kan monteras åt två håll kan det hända att fästet röra sig åt motsatt håll från knappen du tryckt på. För att korrigera knapparnas riktning trycker du på Upp-knappen i 5 sekunder tills du hör ett pip.

Öka vridomfånget

Fästets standard vridomfång är 0–90°. Det är möjligt att ytterligare utöka vridomfånget vid behov (max. 170°).

1. Använd fjärrkontrollen och justera fästet till önskad position. Om fjärrkontrollen inte kan vrida fästet till den önskade positionen, vrid fästet manuellt.
2. Koppla från fästets strömkabel och anslut den till vägguttaget igen.
3. Tryck och håll in mem1-knappen tills att fästet ger ifrån sig ett pipande ljud. Upprepa detta steg 5 gånger tills att fästet ger ifrån sig samma pipande ljud 2 gånger. Det nya vridomfånget är nu separat.

Återställning

Koppla från fästets strömkabel och anslut den till vägguttaget igen. Tryck och håll ned OK-knappen i 5 sekunder. Fästet flyttar sig automatiskt tillbaka till den ursprungliga originalpositionen, 0°, och ger ifrån sig ett pipande ljud när återställningen är klar.

Notera! Om fästet inte kan flytta sig till den 0° positionen på egen hand, lyft av tvn innan du genomför återställningen igen.

Säkerhetsinformation

Se till att den bärande ytan på ett säkert sätt stödjer den sammanlagda vikten av fästet och utrustningen.

Överskrid inte högsta angivna viktkapacitet.

Använd medföljande skruvar. Skruva inte åt skruvarna för hårt.

Endast för inomhusbruk.

Rekonstruera inte fästet.


För att säkert kunna lyfta och placera fästet behöver ni vara två personer vid monteringstillfället.

Använd endast med medföljande strömadapter.

Använd inte fästet om strömkablen är skadad.

Se till att de elektriska komponenterna inte kommer i kontakt med vätskor.

Montera inte isär eller rengör fästet medan det är anslutet till strömförsörjningen.



Specifications

Suitable screen sizes:	32"-75"
Weight capacity:	50 kg
Distance to wall (folded):	56 mm
Swivel range:	0-170°
Remote:	Radio, 2.437 GHz
	Up to 10 m range
Adaptor:	Input 230 V AC, 50 Hz
	Output 12 V DC, 1.0 A
VESA compatability:	200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Dimensions:	380x52x775-1220 mm
Operation Frequency:	2437 MHz
Effective radiated power :	≤13.98 dBm

Spesifikasjoner

Egnet skjermstørrelse:	32"-75"
Vektkapasitet:	50 kg
Avstand till vägg (vikt):	56 mm
Vrirkkevidde:	0-170°
Fjernkontroll:	Radio, 2,437 GHz
Strömadapter:	Inngang 230 V AC, 50/60 Hz
	Utgang 12 V DC, 1,0 A
VESA:	200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Mål:	380x52x775-1220 mm
Trådløs frekvens:	2437 MHz
Overføringsseffekt:	≤13.98 dBm

Specifikationer

Lämplig skärmstorlek:	32"-75"
Viktkapacitet:	50 kg
Avstånd till vägg (vikt):	56 mm
Vridomfång:	0-170°
Fjärrkontroll:	Radio, 2,437 GHz
Strömadapter:	Ingång 230 V AC, 50/60 Hz
	Utgång 12 V DC, 1,0 A
VESA:	200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Storlek:	380x52x775-1220 mm
Trådlös överföringsfrekvens:	2437 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	≤13.98 dBm

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/30289

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/30289

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/30289