

manual


Digital alarm clock

Item: 16062

EN

NO

SV




www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-12-01



Rubicson®

Overview



Specifications

Batteries:	2x AAA (not incl.)
Number of alarms:	3
Time format:	12/24 hours
Backlit:	Yes
Snooze function:	Yes, 3x 5 min

Use

Open the battery lid on the back of the alarm clock and insert 2x AAA batteries, mind the polarity. The alarm clock turns on automatically and emits a short signal.

Setting the date and time

Press and hold the Settings button. Year starts flashing. Change the value using the Up and Down buttons. Press the Settings button multiple times and move on to the next setting in the following order: month, date, 12/24-hour format, hour, minute. Press the Settings button again to return to displaying the time.

Note! The alarm clock returns to displaying the time if no button is pressed within 15 seconds.

Setting an alarm


Press the Up button multiple times to cycle between the settings for the three alarms. Press the Settings button to set the time for the selected alarm, hour starts flashing. Change the alarm time hour using the Up and Down buttons, press the Settings button, set the minutes. Press the Settings button and select the repeating alarm mode:

- **"5 Day"**: alarm repeats Monday to Friday
- **"6 Day"**: alarm repeats Monday to Saturday
- **"7 Day"**: alarm repeats Monday to Sunday

Press the Settings button to return to displaying the time.

Note! The alarm clock returns to displaying the time if no button is pressed within 15 seconds.

Activating or deactivating an alarm:

Press the Up button multiple times to select which alarm you want to activate. Press the down button to activate or deactivate the alarm. A clock symbol lights up with a number inside to indicate that an alarm is active: 

Snooze mode

When an alarm sounds, tap the Snooze button on the top of the alarm clock to pause the alarm for 5 minutes. The alarm clock enters snooze mode and the Snooze indicator lights up on the display, during which time, all function buttons on the back of the alarm clock are deactivated. Press and hold the Snooze button to exit snooze mode.

Note! An alarm can be snoozed 3 times before it is automatically deactivated, an alarm that has been canceled by snoozing 3 times is automatically activated and repeated the next day, depending on the set alarm repeat mode.


Backlight

Tap the Backlight button on the top of the alarm clock to temporarily turn on the display backlight for 5 seconds.

Safety information

Replace used batteries with new ones of the same type. Dispose of used batteries according to local regulations.

Oversikt



Spesifikasjoner

Batterier:	2x AAA (ikke inkludert)
Antall alarmer:	3
Tidsformat:	12/24-timer
Bakgrunnsbelyst:	Ja
Slumrefunksjon:	Ja, 3x 5 min

Bruk

Åpne batteriluken på vekkerklokkens bakside, og sett i 2x AAA-batterier. Husk polariteten (sett dem inn riktig vei). Vekkerklokken slås på automatisk og gir fra seg et kort lydsignal.

Stille inn dato og tid

Hold inne innstillingsknappen. År blinker på skjermen. Endre verdien med opp- eller nedknappen. Trykk flere ganger på innstillingsknappen for å gå videre til neste innstilling i følgende rekkefølge: måned, dato, 12- eller 24-timers klokke, time, minutt. Trykk på innstillingsknappen igjen for å gå tilbake til å vise tiden.

Merkl! Hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder, går vekkerklokken tilbake til å vise tiden.

Stille inn alarm

Trykk flere ganger på oppknappen for å bytte mellom de 3 tilgjengelige alarmene. Trykk på innstillingsknappen for å stille inn tiden for valgt alarm. Time begynner å blinke på skjermen. Endre tiden for når alarmen skal aktiveres, med opp- eller nedknappen. Trykk på innstillingsknappen og still inn minutter. Trykk på innstillingsknappen og velg med hvilken frekvens vekkerklokkens alarm skal gjentas:

- **"5 Day"**: alarmen gjentas mandag til fredag
- **"6 Day"**: alarmen gjentas mandag til lørdag
- **"7 Day"**: alarmen gjentas mandag til søndag

Trykk på innstillingsknappen for å gå tilbake til å vise tiden.

Merkl! Hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder, går vekkerklokken tilbake til å vise tiden.

Aktivere eller deaktivere en alarm

Trykk flere ganger på oppknappen for å velge alarmen du vil aktivere/deaktivere. Trykk på nedknappen for å aktivere/deaktivere alarmen.

Et klokkesymbol merket med et alarmnummer tennes for å indikere at det er aktivert: → → .

Slumring

Når en alarm utløses, trykker du på slumreknappen på vekkerklokkens overside for å sette alarmen på pause i 5 minutter. Vekkerklokken går inn i slumremodus, og slumreindikatoren tennes på skjermen. I slumremodus er knappene på vekkerklokkens bakside deaktivert. Hold inne slumreknappen for å slå av slumremodus.

Merkl! En alarm kan slås av midlertidig 3 ganger før den automatisk slås av. En alarm som slås av på denne måten, aktiveres automatisk på nytt og gjentas neste dag, forutsatt at den repeterende alarmmodusen er aktiv.


Bakgrunnsbelysning

Trykk på knappen for bakgrunnsbelysning på vekkerklokkens overside for midlertidig å tenne skjermens bakgrunnsbelysning i 5 sekunder.

Sikkerhetsinformasjon

Tomme, brukte batterier skal bare erstattes med nye av samme type. Brukte batterier skal leveres til en gjenvinningsstasjon.

Översikt



Specifikationer

Batterier:	2x AAA (medföljer ej)
Antal alarm:	3
Tidsformat:	12/24-timmar
Bakgrunnsbelyst:	Ja
Snoozefunktion:	Ja, 3x 5 min

Användning

Öppna batteriluckan på väckarklockans baksida och sätt i 2x AAA-batterier, var noggrann med polariteten. Väckarklockan sätts på automatiskt och ger ifrån sig en kort ljudsignal.

Ställ in datum och tid

Tryck och håll ned Inställnings-knappen. År blinkar på skärmen. Ändra värdet med Upp- och Ned-knapparna. Tryck flera gånger på Inställningsknappen för att gå vidare till nästa inställning i följande ordning: månad, datum, 12- eller 24-timmarsklocka, timme, minut. Tryck på Inställningsknappen igen för att återgå till att visa tiden.

Notera! Om ingen knapp tryckts på inom 15 sekunder återgår väckarklockan till att visa tiden.

Ställ in alarm

Tryck på Upp-knappen flera gånger för att byta mellan de 3 tillgängliga alarmen. Tryck på Inställnings-knappen för att ställa in tiden för det valda alarmet. Timme börjar blinka på skärmen. Ändra tiden som alarmet ska aktiveras med Upp- och Ned-knapparna, tryck på Inställningsknappen och ställ in minuter. Tryck på Inställningsknappen och välj med vilken frekvens som väckarklockans alarm ska upprepas:


- **"5 Day"**: alarmet repeteras Måndag till Fredag
- **"6 Day"**: alarmet repeteras Måndag till Lördag
- **"7 Day"**: alarmet repeteras Måndag till Söndag

Tryck på Inställningsknappen för att återgå till att visa tiden.

Notera! Om ingen knapp tryckts på inom 15 sekunder återgår väckarklockan till att visa tiden.

Aktivera eller avaktivera ett larm:

Tryck flera gånger på Upp-knappen för att välja alarmet du vill aktivera/avaktivera. Tryck på Nedknappen för att aktivera/avaktivera alarmet.

En klocksymbol märkt med ett alarmets nummer tänds för att indikera att det är aktiverat: 

Snooze-läge

När ett alarm ljuder, tryck på Snooze-knappen på väckarklockans ovansida för att tillfälligt pausa larmet i 5 minuter. Väckarklockan går in i snooze-läge och snooze-indikatorn tänds på skärmen. I snooze-läget är knapparna på väckarklockans baksida avaktiverade. Tryck och håll ned snooze-knappen för att stänga av snooze-läget.

Notera! Ett alarm kan tillfälligt stängas av 3 gånger innan det automatiskt stängs av. Ett alarm som stängts av på detta sätt återaktiveras automatiskt och upprepas nästa dag, förutsatt att det repeterande alarmläget är aktivt.

Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen för bakgrundsbelysning på väckarklockans ovansida för att temporärt tända skärmens bakgrundsbelysning i 5 sekunder.

Säkerhetsinformation

Ersätt uttjänta batterier med batterier av samma typ. Återvinn uttjänta batterier i enlighet med lokala lagar och regler.

